




取扱説明書

パンコンテレビ ふどうせいけっし バーソナルコンピュータ

上手に使って上手に節電



製造番号は、品質管理上重要なものですから商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。



- このたびは、シャー プパーソナルコンピュ ータ CZ-856C をお買い あげいただき、まこと にありがとうございま した。
- で使用前に、この取扱説明書をよくお読みはたたな様を正しくお使いください。

マニュアルの使い方

本機を正しくご使用いただくために、本機には次のマニュアルが 同梱されております。まず本書からお読みください。

●取扱説明書(本書)	本機の特長と一般的な操作方法を、専用ディスプレイテレビとの組み合わせを基本構成として説明しています。 第1章 動かす前に、第2章 動かしてみるは必ずお読みください。
●ユーザーズマニュアル (USER'S MANUAL)	本機の特長であるグラフィックス、日本語処理、デジタルテロッパーなど、項目別に説明していますので、目的に応じてお読みください。
●BASIC リファレンス マニュアル (BASIC REFERENCE MANUAL)	コマンド、ステートメント、関数の各機能を分類して、BASIC言語の文法を説明していますので、プログラミンクをするときに参照してください。
●アプリケーション ソフトの説明書	ディスクユーティリティ、プリンタコーティリティ、デフチャーツールなどの使用方法を載せていますので、それぞれの用途に応じてお読みください。
●BASIC 文法書 ポケットブック	本機のディスクBASIC (CZ-8F B02) に基づいて作成されたものです
ターボ博士"LEXICON"、 日本語百科"WORD POWER"の説明書	本書を読み終えたら、ぜひとも読んでいただきたい説明書です。『BASIC リファレンスマニュアル』を読まなくても、BASICの命令がほとんどわかる"レキシコン"と、日本語につ

これらのマニュアルは、「保証書」および「お客様ご相談窓口一覧表」とともに必ず保存してください。万一、ご使用中にわからないことや具合の悪いことが起きたとき、きっとお役に立ちます。

います。

いて様々な角度から検討し、収録した

"ワードパワー"について説明して

もくじ

CONTENTS

第1章 動かす前に 7ページ
1. 本機の概要と特長は?8
1) 概要
2)特長
2. 同梱物の確認を12
3. 各部の名称と機能は?
1) コンピュータ本体の前面
2) コンピュータ本体の後面
3) キーボード
4. 接続します ····································
1)接続する前に◆接続するときの注意点
◆基本構成
2) キーボードをつなぐ
3) ディスプレイ装置をつなぐ
5. 設置・取扱上の注意事項24
◆こんなところに置いてください
◆ふだん使うときはこんなことに注意
◆電源についての注意点
第2章 動かしてみる27
1 デモンノトレーションディフクを動かしてみる
1. デモンストレーションディスクを動かしてみる······28
2. ディスクBASIC を起動させましょう ······29
2. ディスクBASIC を起動させましょう
2. ディスクBASIC を起動させましょう
 2. ディスクBASIC を起動させましょう
 2. ディスクBASIC を起動させましょう
 2. ディスクBASIC を起動させましょう
2. ディスクBASIC を起動させましょう 29 3. フロッピーディスクの取扱いについて 31 1) フロッピーディスクとは? 2) フロッピーディスクへの書き込みと読み出し 3) 取扱上の注意 7 大ポイント 4. キーボードを操るために
2. ディスクBASIC を起動させましょう 29 3. フロッピーディスクの取扱いについて 31 1) フロッピーディスクとは? 2) フロッピーディスクへの書き込みと読み出し 3) 取扱上の注意 7 大ポイント 4. キーボードを操るために 30 1) 各部の名称
2. ディスクBASIC を起動させましょう
2. ディスクBASIC を起動させましょう 29 3. フロッピーディスクの取扱いについて 31 1) フロッピーディスクとは? 2) フロッピーディスクへの書き込みと読み出し 3) 取扱上の注意 7 大ポイント 4. キーボードを操るために 33 1) 各部の名称 2) キャラクタキー 3) 特殊キー
2. ディスクBASIC を起動させましょう 29 3. フロッピーディスクの取扱いについて 31 1) フロッピーディスクへの書き込みと読み出し 3) 取扱上の注意 7 大ポイント 4. キーボードを操るために 33 1) 各部の名称 2) キャラクタキー 3) 特殊キー 4) カーソルコントロールキー 5) テンキー(数値入力キー) 6) ファンクションキー
2. ディスクBASIC を起動させましょう 29 3. フロッピーディスクの取扱いについて 31 1) フロッピーディスクとは? 2) フロッピーディスクへの書き込みと読み出し 3) 取扱上の注意 7 大ポイント 4. キーボードを操るために 33 1) 各部の名称 2) キャラクタキー 3) 特殊キー 4) カーソルコントロールキー 5) テンキー(数値入力キー) 6) ファンクションキー 5. 専用ディスプレイテレビコントロール 40
2. ディスクBASIC を起動させましょう
2. ディスクBASIC を起動させましょう
2. ディスクBASIC を起動させましょう 29 3. フロッピーディスクの取扱いについて 31 1) フロッピーディスクとは? 2) フロッピーディスクへの書き込みと読み出し 3) 取扱上の注意 7 大ボイント 4. キーボードを操るために 33 1) 各部の名称 2) キャラクタキー 3) 特殊キー 4) カーソルコントロールキー 5) テンキー(数値入力キー) 6) ファンクションキー 5. 専用ディスプレイテレビコントロール 40 ◆スーバーインボーズについて 6. 市販ソフトの動かし方 41 1) メディアの種類
2. ディスクBASIC を起動させましょう
2. ディスクBASIC を起動させましょう 29 3. フロッピーディスクの取扱いについて 31 1) フロッピーディスクとは? 2) フロッピーディスクへの書き込みと読み出し 3) 取扱上の注意 7 大ボイント 4. キーボードを操るために 33 1) 各部の名称 2) キャラクタキー 3) 特殊キー 4) カーソルコントロールキー 5) テンキー(数値入力キー) 6) ファンクションキー 5. 専用ディスプレイテレビコントロール 40 ◆スーバーインボーズについて 6. 市販ソフトの動かし方 41 1) メディアの種類
2. ディスクBASIC を起動させましょう


第3章 システムアップする45	5ページ
《システム拡張図》46	S
《周辺機器一覧表》48	}
1. プリンタをつなぐ50)
◆オプションテバイスを接続するときの注意点	
2. データレコーダをつなぐ51	
3. フロッピーディスクドライブをつなぐ	
 ミニフロッピーディスクドライブの取りはずし方 外部フロッピーディスクドライブ 	
◆ドライブセレクトの変更方法	
◆ 接続例	
4. インターフェイスボードをつなぐ58	3
第4章 資料)
1. 外部インターフェイスコネクタの入出力信号60)
1)RGB信号出力用コネクタ	
2) 専用ディスプレイテレビコントロール用コネクタ	
3) プリンタインターフェイス	
4) ジョイスティックインターフェイス	
5) オーディオ出力端子	
6) 専用カセットインターフェイス	
7) 拡張用1/0ポート	
8) 拡張用フロッピーディスクインターフェイス	
9) マウスインターフェイス 10) RS-232Cインターフェイス	
11) デジタルテロッパー用端子	
12) ビデオカット用端子	
13) 初期モードスイッチ	
2. 参考69)
◆IPLスイッチとNMIスイッチ	
◆200ライン自動切換ストップスイッチの使い方	
3. システムダイヤグラム72)
《仕様》73	
《インデックス》······76	
《保証とアフターサービス》78	(

第

- 1 本機の概要と特長は?
- 2 同梱物の確認を
- 3 各部の名称と機能は?
- 4 接続します
- 5 設置・取扱上の注意事項

EMACK

本機の概要と特長は?




1 概要

本機は、当社CU-14F1、CU-14P1などのRGB入力方式カラーディスプレイと組み合わせてご使用いただけますが、専用ディスプレイテレビをご使用になりますと、テレビ放送やビデオ画像にコンピュータ画面を重ね合わせたり(スーパーインポーズ)、タイマー機能で番組予約を行なうことや、チャンネル、音量、コンピュータ/テレビ/スーパーインポーズモードの切り換えを、キーボードまたはプログラムでコントロールすることが可能になり、コンピュータの世界がさらに拡がります。

専用ディスプレイテレビとしては、次のものが使用いただけます。 15型ディスプレイテレビ………標準/高解像度ディスプレイモ CZ-855D・CZ-850D ードの自動切り換えが可能 14型ディスプレイテレビ………標準ディスプレイモードのみ

CZ-811D · CZ-802D · CZ-801D · CZ-800D

※標準ディスプレイモードは、解像度が最大で640×200ドット、高 解像度ディスプレイモードは640×400ドットです。




コンヒ	ニュータの中枢	●マイクロプロセッサに Z-80A(4MH Z)を採用●サブ C P U を採用し、伝統のクリーンコンピュータ思想を受け継ぐとともに、 Z-80Aの処理効率を向上
7	ROM	●BIOS・ROM 32Kバイト(うちIPL 4Kバイト) ●キャラクタゼネレータ用ROM 8Kバイト ●漢字ROM 128Kバイト
メモリ機構	RAM 計172Kバイト を標準装備	 ●メインメモリ 64Kバイト ●テキスト用V-RAM 4Kバイト ●アトリビュート用V-RAM 2Kバイト ●ユーザー定義のキャラクタ用V-RAM 6Kバイト ●グラフィック用V-RAM 96Kバイト
本機構	版	● C P U 部、キーボード部のセパレートタイプ ① C P U 部 ミニフロッピーディスクドライブ 2 基内蔵 ②キーボード部 メインキー、テンキー(数値入力キー)、カーソルコントロール キー、ファンクションキー、変換キー、ロールアップ/ロール ダウンキー、コピーキー、ヘルプキー
システム拡張		 ●豊富なインターフェイス ●プリンタインターフェイス (セントロニクス社仕様に準拠) ●2本のジョイスティック用インターフェイス ●拡張用フロッピーインターフェイス ●RS-232Cインターフェイス ●マウスインターフェイス ●専用カセットインターフェイス (CZ-8RL1用) ●拡張I/Oポート内蔵 ●種々のインターフェイスボードの接続が可能 (2ポート内蔵)

2 特長

●グラフィック機能

グラフィックはドットごとに8色(青・赤・緑・マゼンタ・シアン・黄・白・黒)の指定ができ、高解像度ディスプレイ使用の場合は、640×400ドットフルカラーの1画面の構成、640×200ドットの2画面の構成のどちらかを自由に選択できます。標準解像度ディスプレイ使用の場合は、640×200ドットフルカラーの2画面構成と、320×200ドットフルカラーの4画面構成のどちらかを自由に選択できます。



●日本語処理機能

JIS第1水準漢字2,965種を収納していますので、多彩な文字表示が可能です。テキスト表示により、高速に表示します。また、漢字BASICを搭載していますので、カタカナ、ひらがな、のいずれからでも漢字変換が可能で、PRINT文やDATA文などの中でも漢字が扱え、プログラムの作成、修正、訂正が簡単に行なえます。

●ターボ博士 "LEXICON"、

日本語百科 "WORD POWER" の同梱

BASIC の全コマンドの見出し、ソフトハウスの住所録、周辺機器の案内などの情報が盛り込まれている"レキシコン"と、類語、同義語、手紙の慣用表現、引用句などが盛り込まれている"ワードパワー"を同梱しています。

●プライオリティ機能

グラフィック画面の各色とキャラクタ画面のプライオリティ(優 先順位)をつけて重ね合わせることにより、グラフィックパターン の後ろにキャラクタパターンをかくしたり、またはその逆の操作で、 パターンの動きと合わせて遠近感や立体感のある画面を作ることが できます。

●パレット機能

図形や文字の色を瞬時に変えることができますので、色の変化で 画面に流れるような動きを与えることができます。

●ユーザー定義のキャラクタゼネレータ機能

(PCG: Programable Character Generator)

外国語の発音記号やゲームに使う各種パターンなど、好みの図形や文字を記憶させ、任意の場所にすばやく、いくつも再現させることができます。

●シンセサイザー音を出せるサウンドゼネレータ機能

(PSG: Programable Sound Generator)

8オクターブ、3重和音のシンセサイザー音を出せますので、変化 に富んだコンピュータ音楽や効果音を作ることができます。

●アトリビュート機能

通常の書体をヨコ倍、タテ倍、ヨコタテ倍に変形させるだけでなく、反転させたり、ブリンク(点滅)させたり、色(8色)の選択も可能で、これらの組み合わせ文字を同一画面上に混在させ、プログ

可能で、これらの組み合わせ文字を同一画面上に混在させ、プログラム上で簡単に取り扱うことができます。

●座標変換機能

グラフィック全体、または部分をズームのように拡大、縮少し、 任意の場所へ移動することができます。同一画面に同じパターンを 2倍、4倍、1/2倍、1/4倍……に表示することもできます。

●タイリングペイント機能

8色のカラーに加え、任意のパターンを中間色やハッチング(縞 模様)でぬりつぶすことができます。

●デジタルテロッパ内蔵

コンピュータ画像やテレビ画像(またはビデオ再生画像)とコンピュータ画像とを重ね合わせた"スーパーインポーズ画像"がVTR録画できます。また、ビデオ入力端子付テレビにその画像を出力することができます。

●ミニフロッピーディスクドライブ内蔵

5インチミニフロッピーディスクドライブを2基標準装備し、データの大量・高速処理を可能にしています。

◆専用ディスプレイテレビを使用して可能な特長

●専用ディスプレイテレビのコントロール機能


専用ディスプレイテレビの音量や選局など、主要な操作をキーボードやプログラムでコントロールできます。

●スーパーインボーズ機能

テレビ放送やビデオ再生画像とコンピュータ画面を重ね合わせて表示することが可能です。「テレビ番組とコンピュータ画面を重ね合わせて、コンピュータゲームを楽しむ」……といったことができるのです。

●カレンダー付きタイマー機能


現在の時刻を表示する時計機能に加え、専用ディスプレイテレビ との組み合わせでは、番組予約もできます。また、ディスクにプロ グラムをセーブすると自動的に日付けと時刻を記録します。



同梱物の確認を

本機をお買い上げいただき、お手元に届きましたら、まず、パッキングケースから取り出すとき、次の同梱物がそろっていることを確認してください。

●コンピュータ本体




②キーボード



⑧取扱説明書(本書)、

- ユーザーズマニュアル、
- ●BASICリファレンスマニュアル、
- ●アプリケーションソフトの説明書、
- ターボ博士 "LEXION"、日本 語百科 "WORD POWER"の 説明書
- ●BASIC文法書ポケットブック 各1冊











(8 K-6D2)






・テレビコントロールケーブル (8D-8D)



ビデオカット用ケーブル



専用データレコーダケーブル



ディスクBASIC (CZ-8FB02)



デモンストレーションディスク







ワードパワーディスク(2枚)

- ⑥ディスクBASIC(CZ-8FB02)
- ●デモンストレーションディスク
- ●夕一ボ博士"LEXICON"
- ●日本語百科"WORD POWER"









キートップラベル









フロッピーディスクドライブ ナンバー表示ラベル

⑥保証書

- ・お客様ご相談窓口一覧表
- ・ファンクションラベル
- ・キートップラベル
- ・フロッピーディスクドライブ ナンバー表示ラベル

●5"フロッピーディスクドライブ

プログラムをセーブしたり、ロードしたりする場合、ここにフロッピーディスクを装着します。

②フロントレバー

フロッピーディスクを、ディスクドライブに出し入れするときにこのレバーを動かします。ただし、赤色のランプがついているときは、絶対に動かさないでください。フロッピーディスクを壊すことがあります。

⑥キーボード接続端子

コンピュータの後面とこの部分に2ヵ所接続端子があり、どちらにキーボードをつないでも構いません。ただし、2つを同時に使うことはできません。

○内蔵スピーカー(側面)

コンピュータのシンセサイザー音を出すための内蔵スピーカーで、音量 調整ボリューム(トビラ内操作部)で音量をコントロールできます。

⑥インジケーター部

POWER、TIMER、HIGH RESO.*の表示があります。左のランプが現在の設定状態を知らせます。

⑥電源スイッチ


コンピュータを動かしたいときは、コンピュータ本体後面のメイン電源スイッチを"入"(ON)にしてから、このスイッチを"入"(ON)にします。タイマー設定で専用ディスプレイテレビをコントロールしたいときには、このスイッチだけを"切"(OFF)にしておきます。

の音量調整ボリューム

内蔵スピーカの音量を調整するつまみです。


HIGH RESO.

高解像度ディスフレイモードの意味です。高 解像度ディスフレイモードは、最大の解像度 640×400ドットです。



●トビラ内操作部

(トビラの右側に指をかけ手前に引くと、トビラが開きます。)



じいセットスイッチ

不完全なプログラムを実行させ、コンピュータガ暴走を始めた場合など、 このリセットスイッチを押します。

IPL……BOOT状態に戻ります。

NMI······モニタ状態に戻ります。

詳しくは、69ページを参照してください。

● V T R 録画モードスイッチ

映像出力端子からビデオ録画をする場合"入"(♣)にし、その他の場合は "切"(▮)にしておきます。

●200ライン自動切換ストップスイッチ

通常使用するときには、NORMAL(■)にしておきます。

高解像度ディスプレイを使用して、X1シリーズのIPL起動の機械語プ

ログラムをロードするときだけCUT(■)にします。

詳しくは、69ページを参照してください。

⑩標準∕高解像度切換スイッチ

次の3つの内どれかを行なったときに、このスイッチの状態により(量

の場合は高解度像、 の場合は標準)、ディスプレイモードを決めます。

(1)リセットスイッチ(IPLまたはNMI)を押したとき

(2)電源スイッチを"入"にしたとき

(3)BASICでBOOT とキー入力したとき


(4)BASICのステートメントWIDTHを使用したとき。

№マウスインターフェイス

コンピュータの後面とこの部分に2ヵ所接続端子がありますが、2つを 同時に使うことはできません。



2 コンピュータ本体の後面



●メイン電源スイッチ

前面の電源スイッチが"切"(OFF)の場合でも、このスイッチが"入" (ON)ならばテレビコントロールが可能です。完全に電源を切りたいときは、このスイッチを"切"にしてください。

❷拡張用フロッピーディスクインターフェイス接続端子 拡張用のフロッピーディスクドライブをつなぐ端子です。

8映像入力端子

コンピュータ画面と重ね合わせ"スーパーインポーズ"表示をしたい映像 を入力する端子です。

(1)映像出力端子

コンポジット信号* になおされたコンピュータ画像、スーパーインポーズ画像の出力を行ないます。

6映像調整

映像出力端子から出力されるコンピュータ画像の濃淡を調整します。調整したい場合は、販売店にご相談ください。

⑥色あい調整

映像出力端子から出力されるコンピュータ画像の色あいを調整します。 調整したい場合は、販売店にご相談ください。

∅フレームアース

システムを拡張する場合、外部機器との間をアースケーブルで結び、各機器が安定した動作をするように配慮した端子で、2カ所あります。

コンポジット信号

複合映像信号。映像信号(画面データ)、垂直 同期信号および水平同期信号を合成したもの です。

®RS-232Cインターフェイス

音響カプラを接続して、電話回線を使い他のRS-232Cインターフェイスを持っている機器とのデータ交換などが可能になります。

①プリンタインターフェイス

プリンタをつなぐための端子です。

●オプションデバイス取付け用パネル

オプションデバイスと組み合わせてご使用になる場合、このパネルには 2枚まで 1/0カード(インターフェイス)を取り付けることができます。

●電源コード

A C 100 V の電源を供給するための電源コードです。

●RGB信号出力用コネクタ

専用ディスプレイテレビやRGB方式ディスプレイと接続するとき、RGB信号用ケーブル(8K-6D2)をつなぐ端子です。

●専用ディスプレイテレビコントロール用コネクタ

同梱のテレビコントロールケーブル(8D-8D)で、専用ディスプレイテレビとつなぐ端子です。

心専用カセットインターフェイス

専用データレコーダ(CZ-8RL1) と同梱のデータレコーダケーブルで つなげば、カセットテープにプログラムやデータのセーブ、ロードができ ます。

(1)ビデオカット用端子

専用ディスプレイテレビ(CZ-855D またはCZ-850D)と同梱の接続 ケーブルでつなげば、スーパーインポーズ時に黒抜き表示ができます。

⑩初期モードスイッチ

電源を入れたとき、どのドライブからIPLを読み込むかの選択を行な うスイッチです。詳しくは『ユーザーズマニュアル』の「ディスクの使い 方」を参照してください。

ルオーディオ出力端子

コンピュータで作ったシンセサイザー音をオーディオアンプに出力する 端子です。なお、音量の調整はオーディオアンプで行なってください。

(1)マウスインターフェイス


コンピュータの前面とこの場所に2ヵ所接続端子がありますが、2つを 同時に使用することはできません。


(Dジョイスティックインターフェイス(2個)

市販のジョイスティック(アタリ社仕様準拠品)を接続し、コンピュータゲームなどを楽しむことができます(2端子同時使用が可能)。

のキーボード接続端子

コンピュータの前面とこの場所に2ヵ所接続端子がありますが、2つを 同時に使用することはできません。







●側面スライドスイッチ

A 側でノーマルモード、 B 側で50音順モードになります。





接続します





同梱物の確認がすみましたら、次はコンピュータ本体と各機器を つなぎます。

1 接続する前に

◆接続するときの注意点

- ①つなごうとする各機器の**電源は必ず切り**、プラグをコンセントから抜いておいてください。
- ②コネクタのピン(金属部分)には手を触れないでください。サビ が発生し、接触不良になることがあります。
- ③つなごうとするプラグのピンと、端子のピン穴をよく見くらべ、 ぴったりと合うようにしてつないでください。
- ④プラグはピン穴に合わせ、まっすぐ挿入し完全に差し込んでくだ さい。
- ⑤コネクタに近いところでケーブルを極端に曲げないでください。 断線の原因になります。





本機は、オプション機器と組み合わせることにより、様々な用途 に対応させるシステムを組むことができますが、ここでは基本構成

[構成]

CZ-855D, 850D




●専用ディスプレイテレビとの組み合わせ

について紹介します。

- ●専用ディスプレイテレビ(CZ-855D、CZ-850D)を使用した場合
 - ●標準 / 高解像度ディスプレイモードの切り換えが可能です。
 - ●ビデオカット用ケーブルを接続することにより、 RGB出力で黒抜き表示が可能です。
 - ●キーボード上でテレビコントロールが可能です。

[構成] CZ-811D, 802D, 801D, 800D



- ディスプレイテレビ(CZ-800D、CZ-801D、CZ-802D、CZ-811D)を使用した場合
 - ●標準ディスプレイモードで使用が可能です。
 - ●キーボード上でテレビコントロールが可能です。

❷RGB入力方式カラーディスプレイとの組み合わせ


(構成) CU-14DI ●標準/高解像度カラーディスプレイ(当社 C U-14 D 1など)を使用した場合




●標準/高解像度ディスプレイモードの切り換えが 可能です。

[構成]


●高解像度カラーディスプレイ(当社 C U -14 P 1など)を使用した 場合



● RGB出力で高解像度ディスプレイモード時の使用が可能です。




- ●標準カラーディスプレイ(当社12M-312C、CU-14F1など)を使用した場合
 - RGB出力で標準ディスプレイモード時の使用が可能です。



❸家庭用カラーテレビとの組み合わせ


- ●ビデオ入力端子付きのカラーテレビを使用した場合
 - ●本機後面の映像出力端子とカラーテレビのビデオ 入力端子を接続することにより、標準ディスプレイモード時の使用が可能です(ただし、1,000文字 表示までの使用をおすすめします)。

〔構成〕



- ●ビデオ入力端子のないカラーテレビを使用した場合
 - パーソナルコンピュータとカラーテレビの間に、 RFビデオコンバータCZ-8VCを接続することにより、標準ディスプレイモード時の使用が可能です(ただし、1,000文字表示までの使用をおすすめします)。なお、接続については、CZ-8VCの『取扱説明書』をご覧ください。


(構成)



❹グリーンディスプレイとの組み合わせ

●本機後面の映像出力端子とグリーンディスプレイのビデオ入力端子を接続することにより、白黒画面で標準ディスプレイモード時の使用が可能です(ただし、1,000文字表示までの使用をおすすめします)。

〔構成〕










写真2






写真3



専用ディスプレイテレビ側



コンピュータ本体側

キーボードをつなぐ

キーボードのプラグ付きカールコードを、コンピュータ本体前面 あるいは後面のキーボード接続端子につなぎます(写真1)。

ディスプレイ装置をつなぐ

コンピュータを使うには、カラーディスプレイ装置が必要です。 ここでは、専用ディスプレイテレビおよびRGB方式カラーディス プレイとのつなぎ方について説明します。

◆専用ディスプレイをつなぐ

①接続ケーブル3本をパッキングケースから取り出します(写真?)。

②まず、RGB信号用ケーブル (8K-6D2) をつなぎます。専用デ ィスプレイテレビの後面の、RGB INと書かれた端子の保護 カバーをはずします。RGB信号用ケーブルの角型コネクタを写 真3のように持ちます。

上下にあるロック解除金具を指で押さえながら、ディスプレイ テレビの端子にかぶせるようにねじ込みます。もう一方のプラグ をコンピュータ後面のRGB OUTと書かれた端子(RGB信 号出力用コネクタ) につなぎます。

- ③TV CONTROLと書かれた端子どうしを、テレビコントロ ールケーブルでつなぎます。注:専用データレコーダケーブル(7 ピンDIN端子)とまちがえないようにしてください。
- ④ビデオカット用ケーブルでディスプレイテレビとコンピュータ後 面のVIDEO CUTと書かれた端子どうしを接続してくださ い。このケーブルは、スーパーインポーズモードで黒ぬき表示を 行なうために必要です。

注: なお、CZ-800D、801D、802D、811Dとの組み合わせで使用す る場合は、23のみの接続です。

◆ R G B 方式ディスプレイをつなぐ

当社CU-14D1(標準/高解像度ディスプレイモード)、CU-14P1 (高解像度ディスプレイモード)、12 M-312 C、C U-14 F 1 (標準ディ スプレイモード)使用の場合です。

①RGB信号用ケーブルをパッキングケースから取り出します。

- ②RGB信号用ケーブル(8K-6D2)をつなぎます。RGBディスプレイの後面の角型8ピンコネクタと、コンピュータ後面のRGB信号出力用コネクタを専用ディスプレイテレビの場合と同じように接続してください(写真4)。
- ③ C U-14 P1 (高解像度ディスプレイ) 使用時は、コンピュータ本体の前面トビラ内操作部の標準/高解像度切換スイッチをHIGH ()にしてください。また、12M-312 C、C U-14 F1 (標準ディスプレイ) 使用時は、S T A N D A R D ()にしてください。
- 注:この他のカラーディスプレイ装置をご使用になるときは、同梱のRGB信号用ケーブルが使用できる機種で、ディスプレイの仕様が本機と組み合わせ可能な機種をお選びください。






写真4



設置·取扱上の注意事項





コンピュータの温度上昇を防ぐため、キャビネットに通風孔があけてあります。風通しの悪い、せまい場所に押し込んだり、布をかけたり、カーペットやフトンの上に置いたりして、通風孔をふさがないでください。

特に、本機は空冷ファンを使っております ので、コンピュータ本体の右側は10cm以上ス ペースをとってください。

●湿気やほこりに要注意

湿気の多い場所や、ほこりの多い場所には 置かないでください。故障の原因になります。 空冷ファンによりほこりを吸い込む危険性が ありますので、特にほこりの多い場所での使 用はさけてください。

●直射日光をさけて

直射日光の当たる場所や、暖房器具の近く に置かないでください。キャビネットや内部 の部品およびフロッピーディスクをいためる 原因になります。

●雑音対策を

雑音の多い環境では、電源に混入する雑音をラインフィルターなどで除去してください。

(ラインフィルターについては、お買い上げの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にご相談ください。)

また、RGB信号用ケーブルやテレビコントロールケーブルと他の電源コードとは、できるだけ離しておいてください。

◆ふだん使うときはこんなことに注意

●水や異物に注意

コンピュータの内部に、液状のもの、針やピンなど金属物が入ったまま使うと危険です。異物が入らないようにご注意ください。

特に水や液状の異物が入った場合、すぐに電源差し込みプラグを 抜き、お買い上げの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にご

連絡ください。

●落としたり物をぶつけないで

コンピュータは精密な電子部品でできています。落としたり、物 をぶつけたりして衝撃を与えないでください。故障の原因になりま す。

●画面のヤケに注意

コンピュータに接続されているディスプレイ装置のテレビ画面は、 長時間連続して同じ点を表示しつづけると、その箇所にヤケを生じ ることがありますので、ご注意ください。

●コンピュータに機器をつなぐには

シャープ指定の機器をご使用ください。指定機器以外の使用ならびに改造は、故障の原因になる恐れがあります。

●汚れをとるには

汚れは、やわらかい布に水または洗剤を含ませて軽くふいてください。ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使用しないでください。キャビネットの変色などの原因になります。またキャビネットの塗料が付着することがあります。

●つゆつきについて

結露(つゆつき)とは、例えば暖かい部屋に冷たい水の入ったコップを置くと表面に水滴がつきます。この現象と同じように、コンピュータの内部の精密部品に水滴がつくことがあります。これをつゆつきといいます。つゆつきが生じますと、コンピュータが誤動作する場合があります。

つゆつきはこのようなときにおきやすいので、ご注意ください。

- 湿気の多いところや湯気のたちこめているところ。
- ●寒い屋外から急に暖かい室内に持ち込んだとき。
- ●暖房した直後の部屋や、エアコンなど直接冷風のあたるところ。


◆電源についての注意点

●電源コードの取扱いは

電源コードを机やイスの下に敷いたり、物にはさんで傷をつけないようにご注意ください。電源コードに傷がついたまま使用すると 危険です。また、電源コードを抜くときは必ず差し込みプラグを持って抜いてください。

A C 100 V でご使用を

電源・電圧はAC100Vでご使用ください。



電源・電圧が極端に高かったり、低かったりすると故障の原因になり、十分性能が発揮できない場合があります。このようなときは、 お買い上げの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にご相談く ださい。

●電源スイッチの"入-切"(ON/OFF)について

電源スイッチの"入-切"は、10秒以上の間隔をあけて操作してください。コンピュータ動作を確実にするために必要です。また、スイッチの入った状態で電源プラグを抜いたり差したりすると、故障の原因になります。なお、専用ディスプレイテレビと組み合わせて使用するときは、次の手順で電源スイッチの"入-切"の操作を行なってください。

電源"入"の場合…①本体後面のメイン電源スイッチを"入"(ON)にする。

②本体前面の電源スイッチを"入"にする。

電源"切"の場合…①本体前面の電源スイッチを"切"(OFF)にする。

②本体後面のメイン電源スイッチを"切"にする。

●メイン電源スイッチとキーボードについて

後面のメイン電源スイッチを"入"にした状態で、キーボードをキーボード接続端子に差し込むと、誤動作することがあります。この場合は、キーボードをキーボード接続端子に差し込んだまま、後面のメイン電源スイッチを"切"にした後再び"入"にしてください。


●完全に電源を切るには


コンピュータ本体の前面にある電源スイッチを切ったとき、POWERの表示ランプは消えてしまいますが、完全に電源が切れているわけではありません。キーによるテレビコントロールおよびタイマー機能が働く状態です。完全に電源を切るには、後面のメイン電源スイッチを"切"(OFF)にしてください。


●長い間使わない場合は

長い間お使いにならない場合は、必ずメイン電源スイッチを"切"(OFF)にした後、電源差し込みプラグをコンセントから抜いておいてください。

※万一故障したときや異常を感じた場合は使用を中止し、 お買い上げの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口 にご相談ください。







- 1 ――デモンストレーションディスクを 動かしてみる
- 2-ディスクBASICを 起動させましょう
- 3---フロッピーディスクの 取扱いについて
- 4---キーボードを操るために
- 5----専用ディスプレイテレビの コントロール
- 6―市販ソフトウェアの動かし方

《シャープオリジナルソフトウェア》

デモンストレーション ディスクを動かしてみる

(電源を入れる前にフロッピーディスクをセットする場合)





写真2




写真3





写真4



フロッピーディスクをセットする場合と、電源を入れてからセット する場合と2つの方法があり、どちらをとっても構いません。

まず、前者の方法を、デモンストレーションディスクを使って説 明します。

イニシャルロード*には、コンピュータ本体の電源を入れる前に

の専用ディスプレイテレビの主電源スイッチを"入"(ON)にします (写真1)。

電源が入ると約10秒で画面に映像が、チャンネル番号とともに出 ます(チャンネルの設定がまだのとき、またはアンテナの接続をし ないときはノイズがでます)。

専用ディスプレイテレビの取扱いについては、専用ディスプレイ テレビの『取扱説明書』を参照してください。

②デモンストレーションディスクをディスクドライブ 0 に入れます (写真2)。インデックスラベルの貼ってある面を上にして差し込み、 カチッと音がするところまで軽く押し込んでください。そしてフ ロントレバーを垂直にします(写真3)。

(フロントレバーを横にしたままにすると動作しません。)

③コンピュータ本体の後面にあるメイン電源スイッチを"入"(ON) にし、次に前面の電源スイッチを"入"(ON)にします(写真4·5)。 IPLガスタートし、イニシャルロードが始まり、画面は次の順序で 変わります(画面1・2・3)。

IPL is set for device.

画面

IPL is looking for a program from FDØ

画面2

IPL is loading BASIC CZ8FB02

画面3

④画面が次の表示に変わり(画面4)、続いて自動的にデモンストレ ーションのプログラムが実行されます。

> SHARP HuBASIC CZ-8FB02 Version1.0 Copyright (C) 1984 by SHARP/Hudson 75517 Butes free RUN"Start up. Bas"

画面4

ディスクBASICを 起動させましょう

(電源を入れてからフロッピーディスクをセットする場合)

イニシャルロードのもう1つの方法、つまりコンピュータ本体の電源を入れてからフロッピーディスクをセットする場合を、ディスクBASICを使って説明します。

①専用ディスプレイテレビの主電源スイッチを"入"(ON)にします。 ②コンピュータ本体の後面にあるメイン電源スイッチを"入"(ON) にし、続いて前面の電源スイッチを"入"にします。

専用ディスプレイテレビのコンピュータモード表示ランプが点灯 し、画面には次の表示があらわれます(画面 1)。

Make your device ready
Press selected key to start driving:

F:Floppy
R:ROM
C:CMT
T:Timer

画面

③ディスクBASIC (CZ-8FB02)をディスクドライブ 0 にセットし、「キーを押します。

T: Timer については、『ユーザーズマニュアル』の「テレビコントロール」をご覧ください。

また、カセットテープやROMからシステムソフトウェア、また は機械語で組まれたプログラムなどを読み込む場合、それぞれ区、

R十一を押します。

④ここで画面に次の質問が表示されます(画面2)。


Drive No? (0-3)

画面2

これは、何番のディスクドライブから読み込みますか、という質問です。いまマスターフロッピーディスクがセットしてあるのは0番のディスクドライブですから、テンキーの①を押します。

⑤続いて、画面に次の質問が表示されます(画面3)。

いまディスクドライブにセットしてあるのは320 Kバイトの5イン



画面3



コンピュータ自身で、自動的に起動するのに 必要な最小限のプログラムまたはデータを、 内部メモリに読み込ませることです。



チフロッピーディスクですから、①キーを押します。

「TDから「フまでのディスクドライブについては、「ユーザーズマニュアル」の「ディスクの使い方」の項目をご覧ください。

IPLガスタートし、イニシャルロードが始まり、画面は次の順序で 変わります(画面 4・5・6)。

IPL is looking for a program from FD0

画面4

IPL is loading BASIC CZ8FB02

画面5

SHARP HuBASIC CZ-8FB02 Version1.0 Copyright (C) 1984 by SHARP/Hudson 75517 Bytes free Ok RUN"Start up.Bas"

画面6

⑥画面は次の表示に変わり(画面7)、NEWON* ■ で入力待ちになります。初めのうちは、そのまま (リターンキー)を押してください。そうすればOKと表示されプログラム入力が可能になります。

SHARP HuBASIC CZ-8FB02 Version1.0 Copyright (C) 1984 by SHARP/Hudson Printer: CZ-800P

NEWON

画面7

◆電源を入れるときの注意点

本機と専用ディスプレイテレビを組み合わせてご使用になるとき、専用ディスプレイテレビの主電源が"入"(ON)の状態では、本機の電源スイッチの操作により次のような動作をします(本機後面のメイン電源スイッチは"入"の状態)。

①専用ディスプレイテレビの電源が"切"(OFF)の状態でも、本機の電源スイッチを"入"(ON)にすると、専用ディスプレイテレビも"入"の状態になりコンピュータモードの画面が出ます。

②専用ディスプレイテレビと本機の電源スイッチが"入"で、本機の電源スイッチを先に"切"にすると、画面がコンピュータモードからテレビモードへ自動的に切り換わります。



BASICの命令。NEWON命令は、フログラムで使用しない命令を削除してフリーエリアを確保しようとする場合に使われます。詳しくは BASICリファレンスマニュアル の 2.1.2 NEWONをお読みください。

Printer: CZ-800P

フリンタCZ-800Pのコントロールコードが本機に設定されています。詳しくは「アブリケーションソフトの説明書」の「ブリンタCONFIG」をお読みください。

ディスクBASIC(CZ-8FB02) のコピーについて

付属のディスクBASICは、万一の事故にそなえてあらかじめコヒーを作っておき、ふだんはコヒーしたものを使うことをおすすめします。アフリケーションソフトの説明書』の「ディスクユーティリティ」に具体的方法を記載しておりますので、それに従ってコヒーを作ってください。

ピーディスクの取扱いについて

00000

1 --- フロッピーディスクとは?

フロッピーディスクとは、薄いポリエステル円板に磁性体をコーディングし、磁気によって記録ができるようにしたもので、それを塩化ビニールのジャケットで包んだものです。これをドライブ装置にセットして外部メモリとして使います。

外観は図1のようになっており、書き込みや読み出しはヘッド ウインドウの両側に接触する磁気ヘッドによって行なわれます。

- ●ライトプロテクトノッチは記録の保護機構で、ここに保護用紙を 貼っておくと書き込みができない状態となり、フロッピーディスク に記録されているデータやプログラムが保護されます。
- ●インデックスホールは、フロッピーディスクに記録されているデータやプログラムを読み出すときの起点となるところですから、ふさがないようにしてください。


2---フロッピーディスクへの書き込みと読み出し

本機のフロッピーディスクは両面倍密度のもので、同時に表裏を使用し、単位長当たりの記録密度が高いものです。記憶容量は1枚当たり両面で327,680バイト(bytes) あります。この容量を一般的には320Kバイトと呼びます。

この内訳は、40トラック、16セクタ/トラック、256バイト/セクタですから、両面で $40 \times 16 \times 256 \times 2 = 327,680$ バイトになります。

フロッピーディスクへの書き込みや読み出しは、ディスクを回転させ、磁気へッドが接触する同心円上で行ないます。図2のように、トラックは半径方向に分割したリングについての区分で、円周方向に分割するものについてはセクタという区分になっています。これらはフロッピーディスクの書き込み、読み出しを管理する単位として用います。

フロッピーディスクは、回転による記録位置の検出が短時間ででき、カセットテープに比べて、書き込みと読み出しが高速で行なえます。








写真1




写真2




写真3



写真4

3 取扱上の注意7大ポイント

フロッピーディスクは、プログラムやデータを収めるファイルです。傷をつけたり損ねたりすると、苦労して作ったプログラムが一瞬にして水のアワということにもなりかねません。次の7つの点に注意して、正しく取り扱ってください。

●ドライブユニットのモータ回転中(表示ランプ点灯中)は、 絶対にフロントレバーを動かさない(写真1)

回転中は、ディスクドライブのヘッドが接触した状態になっていますので、フロントレバーを動かすと、フロッピーディスクが破壊されることがあります。

❷フロッピーディスクをユニットに挿入したまま放置しない

ゴミなどが入り、READエラーを生じる原因になりますので、 長時間使用しないときは、取りはずして、必ずエンベロープに入れ て保管してください。

❸記録面(ヘッドウインドウ)を指でさわらない(写真2)

汚したり傷つけると、誤動作の原因になったり、使用不能になっ たりします。

₫磁気を近づけない

磁気を帯びた物質や、モーターなど磁気を発生するものに近づけると、フロッピーディスクの内容を壊してしまいます。

6インデックスラベルの書き込みには注意を(写真3)

ラベルへの書き込みは、ジャケットに貼る前に行なうか、もしくはすでに貼られたラベルにはソフトペンを用いてください。ボールペンなど先のかたいもので書くと、フロッピーディスクを傷つけます。

6曲げたりしない(写真4)

フロッピーディスクを曲げたり、折ったりしないでください。使 用不能になります。

砂直射日光は避けて、50℃以上の場所には置かない

フロッピーディスクの保存温度は4℃~52℃です。この範囲を越すと、ジャケットが変形し使用不能になります。また、保管場所と使用場所の環境条件が異なる場合は、しばらく放置し、フロッピーディスクの温度がまわりの温度と同じくらいになった後、使用してください。

キーボードを操るために


1 各部の名称


本機のキーボードは、キャラクタキー、特殊キー、テンキー(数値入力キー)、カーソルコントロールキー、ファンクションキーの5つのブロックで使いやすい構成になっています。

使い方はタイプライターとほとんど同じ要領です。キーボードに配置されている大部分のキーは、SHIFT キーや、GRAPH キー、 Dナキーとの組み合わせで、文字、数字、記号やグラフィックシンボルなどを表現できるマルチキーです。また、同じキーを約1秒以上押しつづけると、その文字を連続して入力できるリピート機能を持っています。

スライドスイッチ(キーボード側面)

A: ノーマルモード B:50音順モード






2-キャラクタキー

ノーマルモード

キャラクタキーには、2~4種類の文字、数字記号が記されています。この内のどれを画面に表示させるかの操作方法を、次の2つのキーを例に説明します。なお、キャラクタキーは押しつづけるとリピート機能により、その文字を連続して入力できます。

KMODE 0


KMODEはBASICの命令の1つで、表示する文字の指定を行ないます。KMODE 1は、主に日本語表示のときに指定し、KMODE 0は、主にセミグラフィック文字を指定するときに用います。



●グラフィックモード

(この表示はKMODE0*が指定されているときのみ表示可能です。) グラフィックシンボル(記号や図形、漢字)は、作表や特殊な表示 などに利用できます。各キーに対応するグラフィックシンボルは下 図のとおりです。画面に表示させるには GRAPH キーを押しながら 対応するキーを押します。

各キーに対応したグラフィックシンボル





●50音順モード

カナキーをロックして、キーボード左側面のスライドスイッチを B側にすると、50音順モードに切り換わり、カタカナが50音順配列 になります。小文字や記号などは、SHIFTキーを押しながら対応 するキーを押せば表示できます。



3 特殊キー

SHIFT キー(シフトキー)

キャラクタキーのところで使いましたが、左右に各1個ずつあり、 タイプライターと同様、アルファベットの大文字、小文字の切り換 えができます。

● CARR キー(キャピタルロックキー)


キャラクタキーのところで使いましたが、このキーをロック状態にしておくと、そのまま大文字で入力でき、「SHIFT キーとの併用で小文字で入力できます。このキャピタルロックキーはアルファベットのみに作用し、他のキーに影響を与えませんので、プログラムを組む上で便利です。


● カナキー(カナモードキー)

キャラクタキーのところで使ったように、カナ文字を入力すると きにロックして使います。

キートップラベルの セット方法

各キーに対応したキートップラベルを同梱しております。ラベルを台紙からはがして、写真のように対応するキーに貼っておくと便利です。







写真!



写真2



写真3



写真4



写真5



写真6




写真7




写真8

(スペースキー)

文字列の区切りなどにスペース(なにも書かれていない空白)を入れるときに使います。スペースキーを1回押すと1文字分のスペースがあき、押しつづけるとリピート機能が働きスペースを続けて入力できます。

△BC □ □ □ E F の順でキーを押すと、C と D の間にスペースが入ります。

● 』、 』 キー(キャリッジリターンキー…… C Rキー)

キャリッジリターンキーは、メインキーとテンキー(数値入力キー)部に1つづつあり、どちらも同じ働きをします。文字列をキー入力し、このキャリッジリターンキーを最後に押すと、その行の内容がコンピュータにメモリされ、カーソルが次の行の先頭に移動します。
10 NPUT A のように操作すると、画面は写真1のようになり、次の入力を待つ状態になります。

● HOME キー(クリアホームキー)

- ①そのままクリアホームキーを押すと、画面に表示されている内容 は消えずに、カーソルが画面の左上に戻ります(写真 1→2)。こ こがカーソルのホーム位置です。
- ② SHIFT キーを押しながらこのクリアホームキーを押すと、画面に表示されている内容が消え、カーソルがホーム位置に戻ります(写真 1→3)。

● JNS キー(インサート・デリートキー)

① SHIFT キーを押しながらインサート・デリートキーを押すと、 カーソルと重なって表示されている文字とそれより右側の文字列 を右に移動させ、スペースを挿入(インサート)できます。押しつ づけるとリピート機能が働きます。

abcefの文字列のcとeの間にdをインサートする場合は、 セキーでカーソルをeの位置に移動します(写真4)。

SHIFT キーを押しながらしままれると、cとeの間にスペースができます(写真5)。

そこで、回キーですを入力します(写真6)。

②そのままインサート・デリートキーを押すと、カーソルの左側に表示されている文字が抹消(デリート)され、それより右側の文字列は左に移動します。押しつづけるとリピート機能が働きます。 a b c h d e の文字列の h をデリートする場合は、⑤キーでカーソルを d の位置に移動します(写真 7)。

「NE を押すと n がデリートされます(写真8)。

● BREAK キー(ブレークキー)

プログラムの実行を停止させたい場合、SHIFTキーを押しながらこのブレークキーを押すと、プログラムの実行を停止(ブレークをかける)させることができます。

写真9のプログラムは、アルファベットAを画面一杯に書かせるプログラムです。実行させるとAを永久に書きつづけるので、一時停止させるには「SHIFT キーを押しながら「BREAK キーを押します。実行させるには、カーソルのところに同じNを入力します、を押します(写真10)。

OCTRLキー(コントロールキー)

コントロールキーは、定められた他のキーと組み合わせて使うと、様々なコントロールができます。操作方法は、このコントロールキーを押しながら該当するキーを押します。例えば、コントロールキーを押しながら⑤を押すと、ビッという音(ベル)が出ます。コントロールキーと組み合わせて使用できるキーと、その内容に

コントロールキーと組み合わせて使用できるキーと、その内容については、『BASICリファレンスマニュアル』の付録「コントロールコード表」を参照してください。

● H T A B キー(水平タブキー)

この水平タブキーを押すと、BASICの初期設定状態では、カーソルが8文字単位で右へ移動し、各行の頭ゾロエが行なえます。

なお、水平タブの位置は、任意に再設定することができます。水平タブの抹消と再設定については、『ユーザーズマニュアル』の「プログラムの編集について」を参照してください。

● GRAPH キー(グラフィックキー)

グラフィックシンボル(記号や図形、漢字)を表示させるときに使います(前記「グラフィックモード」の項を参照してください)。

● 『いょ キー(ロールアップキー)

テキスト画面* のカーソルのある行から上を、1行ずつ上にスクロールします。

● 88% キー(ロールダウンキー)

テキスト画面のカーソルのある行から下を、1行ずつ下にスクロールします。




写真9

PRINT"A";

写真10

テキスト画面

アルファベット、数字、漢字、カタカナ、ひらがな、セミグラフィック文字が書かれる画面です。



グラフィック画面

ドットによる図形を表示する画面です。

日本語処理画面

ローマ字またはカナでキー入力をして、 漢字やひらがなに変換する画面です。 (例)



○ COPY +-(Jピーキー)

- ①そのまま押すと、テキスト画面の文字·記号などをコピーします。
- ②SHIFT キーを押しながらコピーキーを押すと、テキスト画面を プリンタにコピーします(HCOPYと同じ)。
- ③ GRAPH キーを押しながらコピーキーを押すと、グラフィック画面* をプリンタにコピーします(HCOPY0と同じ)。
- ④ CTRL キーを押しながらコピーキーを押すと、テキスト画面とグラフィック画面の両方をプリンタにコピーします(HCOPY4と同じ)。

●HELPキー(ヘルプキー)

日本語処理画面*で、日本語処理入力画面と入力処理モード画面とを切り換えます。

● X F E R 十一(変換十一)

SHIFTキーを押しながら変換キーを押すと、日本語処理画面になります。日本語処理画面で、同じようにSHIFTキーを押しながら変換キーを押すと、もとに戻ります。日本語処理画面で、そのまま変換キーを押すと、間接入力したひらがなやカタカナを漢字に変換します。

以上、詳しくは『ユーザーズマニュアル』の「日本語処理」の項を参照してください。

4-カーソルコントロールキー(テライサ)

画面上で点滅しているカーソルを左、右、上、下に移動させると きに使います。押しつづけると、リピート機能が働きカーソルは続 けて移動します。

- ↑ ……1行分上へカーソルが移動します。
- 同……1 文字分左へカーソルが移動します。
- ●▼・・・・・1 行分下へカーソルが移動します。
- ●同……1文字分右へカーソルが移動します。

5 テンキー(数値入カキー)

テンキーは、たくさんの数値データを入力するとき便利なように、 独立してキーボードの右側に配置されています。そのまま押すと、 キーに記された数や内容が入力できます。

●*……乗算の×記号の意味を表わします。

6-ファンクションキー

しなさいという意味を持っています。)

キーボードの一番上のF1~F5と書かれたファンクションキーは、あらかじめ設定されている文字列をこのキー1回の操作で入力できるものです。例えば、キー操作をFILLES しと入力せずに、「F1キーを1回入力するだけで、画面にFILES が表示されるようになっています。

ファンクションキーの数は5個ですが、SHIFTキーとの併用で、 もう5種類、計10種類のファンクション機能を持たせることができ、 文字列(最大15文字まで)も任意に再設定することが可能です。

本機では、ファンクション機能を次のように設定してあります。

	3	のまま押す	SHIFT+	を押しながら押す
F1	F 1	FILES	F6	LOAD
F2	F2	?TIME\$	F7	WIDTH
F3	FЗ	KEY	F8	CHR\$ (
F4	F4	LIST	F 9	PALET
F5	F 5	RUN	F 10	CONT

PRINT12.3*45+67-8/9

写真!

PRINT12.3*45+67-8/9 619.61111

写真2

ファンクションキーのラベルセット方法

ファンクションキーの内容を表示するための ラベル(ファンクションラベル)を同梱してい ますので、これにファンクション内容を記入し て、写真のように貼り付けておくと便利です。





テンキー(数値入力キー)およびカーソルコントロールキーを、それぞれ [SHIFT] キーと組み合わせることによって、専用ディスプレイテレビのダイレクトコントロールがキーボードを使ってできます。キー入力とコントロール内容は次のとおりです。

キー入力	コントロール内容	参考	
SHIFT + 1	チャンネル 1 が選局できます。	CHANNE	EL1
SHIFT + 2	チャンネル 2 が選局できます。))	2
SHIFT + 3	チャンネル 3 が選局できます。))	3
SHIFT + 4	チャンネル 4 が選局できます。))	4
SHIFT + 5	チャンネル 5 が選局できます。))	5
SHIFT + 6	チャンネル6が選局できます。))	6
SHIFT + 7	チャンネル 7 が選局できます。	IJ	7
SHIFT + 8	チャンネル 8 が選局できます。	IJ	8
SHIFT] + [9]	チャンネル 9 が選局できます。))	9
SHIFT + /	チャンネル10が選局できます。	וו	10
SHIFT + *	チャンネル11が選局できます。))	11
SHIFT + -	チャンネル12が選局できます。	IJ	12
	音声ミュート(音声出力を一時的にカットします)		
SHIFT + 0	となり、もう一度押すと解除されます。		
SHIFT + +	テレビ放送とコンピュータ画面を重ね合わせます。	CRT2	
SHIFT + =	テレビ画面に切り換わります。	CRT 0	
SHIFT + ·	コンピュータ画面に切り換わります。	CRT1	
SHIFT + ,	音量がノーマル位置になります。		
SHIFT + 1	音量がアップし押しつづけると最大になります。		
SHIFT + &	音量がダウンし押しつづけると最小になります。		
SHIFT + →	チャンネルアップで 1、2 …→12と順次変化します。		
SHIFT + (+)	チャンネルダウンで12、11…→1と順次変化します。		

◆スーパーインポーズについて

「SHIFT」キーを押しながらテンキーの日キーを押すと、専用ディスプレイテレビの画面に、コンピュータ画像を重ねて表示できます。これをスーパーインポーズといいます。これは本機の特長の1つで、テレビを見ながらプログラミングをしたり、テレビにメッセージを流したりなど、アイデア次第でいろいろな楽しみ方ができます。なお、スーパーインポーズ画面にするときは、コンピュータ画面の背景の色を黒にしておいてください。

注:高解像度ディスプレイモードでは、ス ーパーインポーズは使用できません。 市販ソフトウェアの動かし方

× 1 turboシリーズは、× 1 シリーズ用のソフトウェアも使用でき、豊富な市販ソフトウェアで、様々な用途にご利用いただけます。市販のソフトウェアには、次のようなマークがついています。

a) x 1 turbo ············· X 1 turbo専用のソフトウェアです。

b) X1/C/F/turbo

X1シリーズ & turbo

……×1 turboでも×1シリーズでも使 えるソフトウェアです。

- ※×1 turboと×1シリーズでは、画面や機能の多少異なる場合があります。
- c) x 1シリーズ ······・・・・・・・ 主に X 1 シリーズ用に作られたソフトウェアです。

なお、b)とC)マークのソフトウェアは、標準/高解像度切換スイッチをSTANDARD(■)にしてから起動してください。また、b)マークのソフトウェアの中には、高解像度で動作するものもあります。

1 メディアの種類

メディア(媒体)には次のようなものがあります。

- ①5インチミニフロッピーディスク版
- ②3インチコンパクトフロッピーディスク版

(これを使用するには、オプションのコンパクトフロッピーディスクドライブ C Z-300 F が必要です。)

③カセットテープ版

(これを使用するには、オプションのデータレコーダ C Z -8 R L 1 が必要です。)

2 一般的な起動方法

詳しくは、それぞれのソフトウェアの説明書を参照してください。 市販ソフトウェアは、プログラム作成方法により起動方法が異な ります。

また、ソフトウェアが標準ディスプレイモード(タテ200ライン)用 か高解像度ディスプレイモード(タテ400ライン)用かを確認したのち、



標準/高解像度切換スイッチを、標準ならばSTANDARD(〓)に、高解像度ならばHIGH(〓)にします。

X1シリーズ用のソフトウェアはSTANDARD(=) にしてください。

BASICで組まれたソフトウェア (ディスク版)

- ①BASICを起動させます(BASICの起動方法については前記「ディスク BASICを起動させましょう」を参照してください)。
- ②フロッピーディスクドライブ 0 にフロッピーディスクを入れ、 R U N" ファイル名" とキー入力して、プログラムをロードします。
- ※なお、ソフトウェアによっては、すでにBASICが書き込まれてオートラン(BASIC起動後、すぐにプログラムが実行されること)をするものがあります。この場合は、フロッピーディスクドライブ 0 にフロッピーディスクを入れ、電源を"入"(ON)にするか、またはすでに電源が"入"のときは IPLリセットスイッチを押してください。自動的にプログラムが実行されます。
- ※また、前記c)マークのソフトウェアでは、X 1シリーズのBAS IC(CZ-8FB01またはCZ-8CB01)を起動させなくては動作しないものがあります。 X 1シリーズのBASIC 起動方法は『アプリケーションソフトの説明書』の「はじめに」の項をご覧ください。

機械語で組まれたソフトウェア (ディスク版)

BASICを起動させる必要はありません。フロッピーディスクドライブ 0 にフロッピーディスクを入れて、電源を"入"(ON)にするか、またはすでに電源が"入"のときは、IPLリセットスイッチを押してください。

※なお、ソフトウェアによっては、フロッピーディスクドライブ 0 と1のそれぞれにフロッピーディスクを入れるものがあります。

CP/M上で動作するソフトウェア (ディスク版)

①CZ-5CPM(3インチコンパクトフロッピーディスクドライブ 使用のときはCZ-3CPM)または、CZ-128SFをフロッピー ディスクドライブ0に入れて、標準/高解像度切換スイッチをS TANDARD(■)にし、電源を"入"にするか、またはすでに 電源が"入"の場合は、IPLリセットスイッチを押してください。 すると、CP/Mが起動し、右のような画面があらわれます。

②次に、FORTRAN、COBOLなどのCP/M上で動作するソフトウェアを起動させます。詳しくは各々の説明書をご覧ください。

機械語で組まれたソフトウェア(カセット版)

- ①本機と専用データレコーダを接続し、専用データレコーダの電源を入れ、カセットテープをセットします。
- ②フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクを入れずに、 電源を"入"(ON)にするか、またはすでに電源が"入"のときは、 IPLリセットスイッチを押してください。
- ③自動的にカセットテープがまわり、プログラムがロードされます。

BASICで組まれたソフトウェア (カセット版)

- ①本機と専用データレコーダを接続し、専用データレコーダの電源を入れます。
- ②ディスクBASIC(CZ-8FB02) を起動させたあと、前記a) マーク(X1turbo専用)のソフトウェアであれば、 RUN"CAS:ファイル名" (1)


とキー入力してください。

③前記c)マーク(X1シリーズ用)のソフトウェアであれば、標準 /高解像度切換スイッチをSTANDARD(■)にして、X1シ リーズのBASIC(CZ-8CB01またはCZ-8FB01)を起動さ せてください。X1シリーズのBASICの起動方法は『アプリケ ーションソフトの説明書』の「はじめに」の項をご覧ください。 起動後は、

RUN" CAS:ファイル名" し

とキー入力してください。


なお、CZ-8CB01を起動させたときは、フロッピーディスクの操作はできません。



シャープオリジナルソフトウェア

品名	機種名	メディア	特長
NEW BASIC		カセット	X 1 シリーズ BASICバージョン2.0。 グラフィック
WEW BACTO	C Z -113 S F	3" F D	スの高速化、また漢字ユーティリティの追加により、
	CZ-124SF	5" F D	漢字処理の強化を行なっている。
	CZ-114SF	5" F D	マウス付きのグラフィックツール。アイコン表示とマ
			ウスの操作により、簡単にグラフィックスを楽しめる
			もの。
turbo LOGO	CZ-117SF	5" F D	タートルグラフィックスでおなじみの人工知能言語。
			日本語処理機能を搭載。
Multiplan™	C Z -127M F	5" F D	世界的に高い評価を得ている表計算型ソフト。X1
			turbo用に日本語処理機能も搭載。増設RAM64KB付。
〈ランゲージマスター (CP/M® V2.2)		5" F D	8ビットのOSで最もポピュラーなCP/Mに、スク
	CZ-5CPM		リーンエディターWORD MASTERを搭載したもの。
シリーズ〉			CP/M上で走る言語シリーズ。
FORTRAN	C Z -115 L F	5" F D	科学技術計算の分野で用いられる高級言語。
С	C Z -116 L F	5" F D	比較的"低水準"の言語で、システム記述言語。
COBOL	C Z -118 L F	5" F D	事務用共通言語。
PROLOG	CZ-119LF	5" F D	述語論理にもとづくプログラミング言語。
LISP	C Z -120 L F	5" F D	人工知能を中心とする記号処理を分野とする言語。
FORTH	C Z -121 L F	5" F D	ユーザー拡張性が大きい自己増殖型言語。
PASCAL	C Z -125 L F	5" F D	アメリカの標準教育言語でコンピュータ言語の教育用。
APL	C Z -126 L F	5" F D	対話形式型の関数型言語。
〈ソフトウェア パック〉			
THE	C Z -122 P F	カセット	ユーカラJJ(ワープロ)、キーボード練習、嬉楽画
YOKOZUNA			(グラフィックツール)、野球狂、フラッピー(ゲーム)、
			SUPPER ODYSSEY(ミュージック)の6本セット。
	C Z -123 P F	5" F D	ユーカラJJ(ワープロ)、HARUCHAN、嬉楽画
			(グラフィックツール)、サンダーフォース、デゼニラ
			ンド(ゲーム)、SUPPER ODYSSEY(ミュージ
** O D /* ***	>> C	+	ック)の6枚セット。 *す、Multiplan は米国フィクロソフト社の登録商標です

[※]CP/Mは米国デジタルリサーチ社の登録商標です。Multiplan は米国マイクロソフト社の登録商標です。



《システム拡張図》


1 ― プリンタをつなぐ


2-データレコーダをつなぐ

3---フロッピーディスク ドライブをつなぐ

4---インターフェイスボードを つなぐ

システム拡張図





本機は基本構成のシステム(20~21ページ参照)だけでも幅広く利用できますが、これに外部RAMボードを取り付けてメモリエリアを拡張したり、プリンタやミニフロッピーディスクなどのオプション機器を追加することで、本機の能力を飛躍的に向上させることができます。この図は、本機を中心としたシステム拡張の展望を示したものです。


周辺機器一覧表

●専用ディス機種名	スプレイテレビ 品名	解像度	マスク ピッチ(mm)
C Z -855D	15型カラー ディスプレイテレビ	640×400ドット 640×200ドット 自動切換え	0.40
C Z -850 D	"))))
C Z -811 D	14型カラー ディスプレイテレビ	580×200ドット	0.45
C Z -802 D))	640×200ドット	0.40
C Z -801 D))	580×200ドット	0.45
C Z -800 D))	390×200ドット	0.50
●カラーラ	ディスプレイ		
機種名	品名	解像度	ドット ピッチ(m)
C U-14D1	14型カラー ディスプレイ	640×400ドット 640×200ドット 自動切換え	0.39
CU-14P1	J)	640×400ドット	0.31
C U-14F1))	580×200ドット	0.45 (スリットタイプ)

・プリンタ		
機種名	品名	備考
C Z-800P	ドットプリンタ	9ピンヘッド、印字速度:95字/秒、用紙幅:10インチ固定
CZ-8PD2))	9ピンヘッド、印字速度:120字/秒、用紙幅:3~10インチ
C Z -80 P K	漢字プリンタ	9ピンヘッド、印字速度:50字/秒、17字/秒(漢字)、 用紙幅:4.5~10インチ
CZ-8PK2	J)	9ピンヘッド、印字速度:100字/秒、15字/秒(漢字)、 用紙幅:4~10インチ
CZ-8PK3	24ピン漢字プリンタ (136桁)	24ピンヘッド、印字速度:120字/秒、40字/秒(漢字)、 用紙幅:4~16インチ
CZ-8PN1	熱転写漢字プリンタ	24ピンヘッド、印字速度:60字/秒、40字/秒(漢字)、 用紙幅:4~12インチ
	カラープロッタプリンタ	4色ペンによる印字、印字速度:10字/秒
CZ-8PK3-	1 カットシートフィーダ	単票用紙自動給紙装置 CZ-8PK3用
C Z -8 P N 1-	1 リボンカセット	黒リボン、CZ-8PN1用
THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	2 トラクタユニット	連続記録紙を使う場合に使用、CZ-8PN1用
EMPERSE HOVE AND A	ーディスクドライブ	
機種名	品名	備考
C Z -801 F	ミニフロッピー ディスクドライブ	5インチ両面倍密度ミニフロッピーディスクドライブを2 基実装(320KB×2ドライブ)
C Z -501 F))	J)
C Z -300 F	コンパクトフロッピー ディスクドライブ	3インチ両面倍密度コンパクトフロッピーディスクドライブを1基実装(320KB×1ドライブ)
C Z -31 F	増設用コンパクトフロッピー ディスクドライブ	増設用3インチ両面倍密度コンパクトフロッピーディスクドライブ(CZ-300F用)
●その他の	周辺機器	
機種名	品名	備考
CZ-8RL1	専用データレコーダ	コンピュータ側からBASICコマンドによってコントロールできる
CZ-8VP1	ビデオマルチプロセッサ	複数のビデオ機器の入出力をコントロール
C Z -8 B V 1	カラーイメージボード	画像入力装置
C Z -500H	ハードディスクユニット	5.25インチのウィンチェスタータイプの小型ハードディスク 容量: 10MB
C Z -81 S A	システムスタンド	
CZ-8SR1 (S/W)	システムラック1	ディスプレイテレビ・パソコン用、 S-シルバー、W-木目
CZ-8SR2	システムラック2	プリンタ・ビデオ用(S-シルバー、W-木目)
C Z -8U I	ユニバーサル 1 / 0 カード	計測制御機器などの外部機器との接続を可能にする
CZ-8EM	320 K B 外部 メモリ	データエリアを大幅に拡張できる外部メモリ

プリンタをつなぐ





写真!






写真2

プリンタCONFIG.Utyに ついて

システムティスク(CZ-8FB02)内にあるブリンタCONFIG 2.Utyは、このユーティリティに登録してあるブリンタを指定することによって純正ブリンタはもちろん、純正以外のブリンタでも漢字印字とハードコヒー*(画面コヒー)を可能にするためのユーティリティです。詳しくは『アフリケーションソフトの説明書』の「フリンタCONFIG」の項をご覧ください。(※ただし、フリンタによってはハードコヒーができないものがあります。)

接続方法

①(コンピュータ側) コンピュータ本体の後面にあるプリンタイン ターフェイス開端子の保護カバーを取りはずし、固定用ツメを左 右に開いた後、プリンタに同梱の信号用ケーブルのコンピュータ 側を接続します(写真1)。

このとき、ツメが確実にコネクタをロックしているかどうかを確認してください。なお、コネクタには方向性があり、逆方向の接続はできないようになっています。

また、信号用ケーブルのアース用シールド線のU字形ラグ端子は、コンピュータ後面の、FOと書いてあるフレームアースの端子に必ず接続してください。

②(プリンタ側) オプションのプリンダ後面にあるコネクタに信号 用ケーブルのプリンタ側を接続した後、コネクタの左右の固定用 金具を、コネクタの受け金具へ確実に固定し、ロックしてください(写真2)。


なお、コネクタには方向性があり、逆方向の接続はできないようになっています。

◆オプションデバイスを接続するときの注意点

オプションデバイスのセッティングを行なう前には、必ず次の作業を行なってください。

コンピュータ本体の電源を"切"(OFF)にした後、電源差し込み プラグを抜いてください。また、コンピュータ本体のカバーをはず した状態では、絶対に電源を"入"(ON)にしないでください。

テータレコーダをつなぐ




X1、X1 turboシリーズの市販用アプリケーションテープをご使用になる際は、専用データレコーダ(CZ-8RL1)が必要になります。専用データレコーダを接続することにより、本機側よりBASICコマンドによって、データレコーダのコントロール(APSS*、REW、FAST、SAVE、LOADなど)を行なうことができます。

◆接続方法

- ①コンピュータ本体後面にあるCMTと書かれた専用カセットイン ターフェイスの端子の保護カバーを取りはずした後、本機同梱の 専用データレコーダケーブル(DIN7ピン)を接続してください (写真 1)。
- ②次に、データレコーダケーブルのもう一方を、専用データレコーダ(CZ-8RL1)の後面にある、COMPUTER CONTROL端子に接続してください(写真2)。
- ③さらに、データレコーダ後面のモード切換スイッチ(MODE)を COMPUTER(■)に、前面のボーレート切換スイッチ(BAUD) をHIGH(■)に、位相切換スイッチ(PHASE)をNORMAL (■)にしてください。詳しくはCZ-8RL1の『取扱説明書』をご 覧ください。

◆使用上の注意点

- ディスクBASICでは、起動時のデバイス名は、フロッピーディスクのドライブナンバー 0 が設定されていますので、デバイス名を "CAS: "に変更して利用してください(DEVICE" CAS: "と入力し、リターンキーを押します)。
- ●専用データレコーダ(CZ-8RL1)以外は使用できません。
- ●専用モードで、コンピュータからプログラムにより、カセットの現在の動作モードやカセットの状態(テープ装着の有無など)を繰り返して読み出しているときには、コンピュータが、キーボードからのキー入力を受け付けにくくなる場合がありますので、注意していださい。



写真!





写真2


APSS

Auto Program Search Systemの略。プログラム間の無録音部分を検出して、プログラムの頭出しを行ないます。

プロッピーディスクドライ



写真!






写真3




写真4

外部フロッピーディスクドライブと、本機に内蔵のミニフロッピーディスクドライブは、どちらもドライブナンバーが0と1に設定されています。そのため、使用するときにはどちらかのドライブナンバーを2と3に変更する必要があります。変更せずに使用すると、ディスクドライブをいためてしまう恐れがあり、正常な動作はしません。

1 ― ミニフロッピーディスクドライブの 取りはずし方

- 1) コンピュータ本体の上ぶたをはずします。
- ①側面4本のビスをはずし、後面のビス2本をゆるめてください。 ②上ぶたを後面方向にひきながらはずしてください(写真1)。
- 2) ディスクドライブ取り付け板をはずします。ディスクドライブ 取り付け板のビス10本をはずし、板を取りはずしてください(写 真2→3)。
- 3) ミニフロッピーディスクドライブの取りはずしと取り付け
- ①ミニフロッピーディスク後面のコネクタ端子に接続してある4ピンのコネクタリードとコネクタを、それぞれ取りはずしてください(写真4)。
- ②前面のフロントレバーを水平位置にして、後面よりミニフロッピ ーディスクドライブを取りはずします。
- ③ドライブナンバーの変更は、ミニフロッピーディスクドライブ底面のストラップを変更することにより行ないます。後述(P.56)の設定方法に従って変更してください。
- ④変更後は、ミニフロッピーディスクドライブ前面のフロントレバーを水平位置にして、後面より差し込み、本体フロントキャビネットの前面とミニフロッピーディスクドライブの前面が平らになるまで押し込んでください。
- ⑤4ピンのコネクタリードとコネクタをもとのように取り付けます。
- 4)2)で取りはずしたディスクドライブ取り付け板を、元の位置 に戻し、ビス10本を取り付け板の上からしめつけます。
- 5) 上ぶたを、1) と逆の順番に取り付けてください。

2 外部フロッピーディスクドライブ

ブをつなぐ

本機には、CZ-801F、CZ-501F、CZ-300Fなどの外部フロッピーディスクドライブが接続できます。

コンピュータ本体後面にある、拡張用フロッピーディスクインターフェイスの接続端子に、外部フロッピーディスクドライブのケーブルを接続してください(写真5)。

◆ドライブセレクトの変更方法

- ●外部ミニフロッピーディスクドライブ(CZ-501F、CZ-801F)の場合
- ●ミニフロッピーディスクドライブの上ぶたを、側面のビス4本と 後面のビス2本をはずし、後面に引くようにはずします(写真6)。
- ②上ぶたをあけると、フロッピーディスクドライブユニットが2基入っています。ミニフロッピーディスクドライブのケースには、ドライブセレクト用の窓があいています(写真7)。
 C Z -501 F の場合。

●ストラップの設定方法

ストラップの設定は次の表に従ってください。

₹ In	ドライブナ	ドライブナンバー					
名称	0	1	2	3			
HS	OFF	OFF	OFF	OFF			
DS 0	ON	OFF	OFF	OFF			
DS 1	OFF	ON	OFF	OFF			
НМ	OFF	OFF	OFF	OFF			
DS 2	OFF	OFF	ON	OFF			
DS 3	OFF	OFF	OFF	ON			
I U	ON	ON	ON	ON			

(注)HS、HM、IUは出荷時、設定済につき設定する必要はありません。

●ストラップの機能

名称	機能
нѕ	ドライブセレクト信号でリード/ライトヘッドロードが制御されます。
DS0 { DS3	ストラップを O N にすることによりドライブセレクトのナンバーを 決定します。
НМ	モーターオン信号でリード/ライトヘッドロードが制御されます。
IU	インユース信号でフロントベゼルの表示ランプを点灯します。




写真5






写真6



図はドライブナンバーが上の設定となっています。



CZ-801Fの場合。

●ディップスイッチの設定方法


最後のドライブナンバーを設定したドライブのみSW1(TERM)をONにして設定してください。ディップスイッチの設定は次の表に従ってください。


SWNo	名称	ドライブ	ドライブナンバー				
		0	1	2	3		
1	TERM	Δ	Δ	Δ			
2	DS 0	ON	OFF	OFF	OFF		
3	DS 1	OFF	ON	OFF	OFF		
4	DS 2	OFF	OFF	ON	OFF		
5	DS 3	OFF	OFF	OFF	ON		
6	MX	OFF	OFF	OFF	OFF		
7	HS	ON	ON	ON	ON		
8	НМ	OFF	OFF	OFF	OFF		

(注)△:最終ドライブのみON。SW6、7、8は出荷時、設定済につき設定する必要はありません。

ディップスイッチの機能

S W No.	名称		機能
1	TE	RM	ONの時150Ωで インターフェイスを終端します。
2	DS	0	
3	DS	1	ドライブナンバーを、 このスイッチをONにすることにより決定します
4	DS	2	
5	DS	3	
6	мх		ONにするとドライブセレクトが 強制的にTRUEとなります。
7	нѕ		ドライブセレクト信号でリード/ ライトヘッドロードが制御されます。
8	нм		モーターオン信号でリード/ ライトヘッドロードが制御されます。





図はドライブナンバーが0となっています。

●コンパクトフロッピーディスクドライブ(CZ-300F)の場合

- ①まず、コンパクトフロッピーディスクドライブの上ぶたを、前述 のようにはずしてください。
- ②上ぶたをはずすと、ブラケット中のコンパクトフロッピーディスクドライブのケースに、ドライブセレクト用の窓があいています(写真 1)。

●ディップスイッチの設定方法


ディップスイッチの設定は次の表に従ってください。


S W No.	名称		ドライブナンバー				
			0	1	2	3	
1	DS	0	ON	OFF	OFF	OFF	
2	DS	1	OFF	ON	OFF	OFF	
3	DS	2	OFF	OFF	ON	OFF	
4	DS	3	OFF	OFF	OFF	ON	
5	MX		ON	ON	ON	ON	
6	TES	Т	OFF	OFF	OFF	OFF	

(注)SW5、6は出荷時、設定済につき設定する必要はありません。


●ディップスイッチの機能


SWNo	名称	機能
1	DS 0)
2	DS 1	ドライブナンバーを、このスイッチを
3	DS 2	ONにすることにより決定します。
4	DS 3	
5	MX	ドライブナンバー 0 ~ 3 の信号に関係なく 常にセレクトされアクセス可能とします。
6	TEST	フロッピーディスクドライブの動作を テストする時 O N にします (通常 O F F)。







図はドライブナンバーが 0 となっています。










ディスクドライブの底面



図はドライブナンバーが上の設定になっています。

●本機内蔵のフロッピーディスクドライブの場合図はドライブナンバーが1の設定となっています。

・ストラップの設定方法

ストラップの設定は次の表に従ってください。

名称		ドライブナンバー				
		0	1 7	2	3	
DS	0	ON	OFF	OFF	OFF	
DS	1	OFF	ON	OFF	OFF	
DS	2	OFF	OFF	ON	OFF	
DS	3	OFF	OFF	OFF	ON	
U 1		OFF	OFF	OFF	OFF	
U 2		OFF	OFF	OFF	OFF	
HL		OFF	OFF	OFF	OFF	
IU		ON	ON	ON	ON	

(注)U1、U2、HL、IUは出荷時、設定済につき設定する必要はありません。


●ストラップの機能

名称	機能
DS 0	ストラップをONにすることにより
DS3	ドライブセレクトのナンバーを決定します。
U 1)フロントベゼル表示ランプの
U 2	う点灯条件を決めるためのものです。
HL	使用されません。
IU	インユース信号でフロントペゼルの表示ランプを点灯します。

◆接続例

本機と外部フロッピーディスクドライブを接続するには、次の2 通りのセッティング方法があり、下記のようにドライブ番号を指定 してください。


本体



ドライブ ナンバー 0


ドライブナンバー 1





ドライブナンバー 2

ドライブナンバー 3



ドライブナンバー 2 ドライブナンバー 3

ドライブナンバー 0

XXX week

ドライブナンバーー

注:本機にはフロッピーインターフェイスが既に内蔵されています ので、オプションのフロッピーインターフェイスを拡張!/0ポ 一トに装着しないでください。




フロッピーディスクドライブ ナンバー表示ラベルのセット方法



設定したドライブナンバーがわかるように、 同梱のナンバー表示ラベルをドライブ前面パ ネルに貼り付けておくと便利です。

インターフェイス ボードをつなぐ






写真2






写真3

オプションのインターフェイスボードは、本体後面にあるオプションデバイス取付け用パネル内の拡張 I / Oポートに接続して使用します。2枚までのインターフェイスボードが取り付けられます。セッティングの方法は次のとおりです。

- ①2本のビス(a)をはずし、コネクタパネルをコンピュータ本体から取りはずします(写真1)。
- ②2本のビス(b)をはずし、コネクタぶたをコネクタパネルから取りはずします(写真2)。
- ③インターフェイスボードを、部品側を上にし、1/0ポートのレールガイドに添って挿入します(インターフェイスボードを1/0ポートコネクタに確実に挿入してください)。(写真3)
- ④ボードをセットしたら、コネクタパネルでふたをし、ビス(b)でインターフェイスボードを固定して、2本のビス(a)でコネクタパネルを元の位置に固定します。

なお、後面に出力/入力コネクタの出ないボードを使用するときは、②の作業は必要ありません。






5


外部インターフェイスコネク

本機は、次の入出力端子がコンピュータ本体の後面に用意されています。

- 1) RGB信号出力用コネクタ
- 2) 専用ディスプレイテレビコントロール用コネクタ
- 3) プリンタインターフェイス
- 4) ジョイスティックインターフェイス
- 5) オーディオ出力端子
- 6) 専用カセットインターフェイス
- 7) 拡張用1/0ポート
- 8) 拡張用フロッピーディスクインターフェイス
- 9) マウスインターフェイス
- 10) RS-232Cインターフェイス
- 11) デジタルテロッパー用端子
- 12) ビデオカット用端子
- 13) 初期モードスイッチ



本体後面側から見たコネクタ配置図(本体)



RGB出力用コネクタビン配置図 (本体後面側から見た図)

1) RGB信号出力用コネクタ

端子番号	信号名	
1	GND	グランド
2	R	ビデオ信号 (赤)
3	H-SYNC	水平同期信号
4	G	ビデオ信号 (緑)
5	V-SYNC	垂直同期信号
6	В	ビデオ信号 (青)

適合コネクタ 6ピンロINコネクタ

夕の入出力信号

H-SYNC……TTLレベル、負極性のコンピュータ画像水平同期信号を出力します。

V-SYNC……TTLレベル、負極性のコンピュータ画像垂直同期信号を出力します。

R······TTLレベル、正極性の赤色ビデオ信号を出力します。

G·····TTLレベル、正極性の緑色ビデオ信号を出力します。

B······TTLレベル、正極性の青色ビデオ信号を出力します。

2 専用ディスプレイテレビ コントロール用コネクタ

端子番号	信号名	
1	EX H-SYNC	外部水平同期記号
2	EX V-SYNC	外部垂直同期記号
3	TV Power ON/	テレビパワーオン/オフ信号
	OFF	
4	TV REMOTE	テレビリモート信号
5	Vcc1	+ 5 V
6	GND	グランド
7	GND (SOUND)	サウンドグランド
8	SOUND OUT	サウンド出力信号

適合コネクタ:8ピンDINコネクタ


EX H-SYNC……TTLレベル、専用ディスプレイテレビからの正極性の水平同期信号を入力します。

EX V-SYNC……TTLレベル、専用ディスプレイテレビからの負極性の垂直同期信号を入力します。

TV POWER……TTLレベルの信号で専用ディスプレイテ ON/OFF レビの電源スイッチがONの時"LOW" OFFの時"HIGH"の信号を入力します。


TV REMOTE……TTLレベル、専用ディスプレイテレビに 正極性のコントロール信号(選局、音量な ど)を出力します。

SOUND OUT……専用ICで作られた8オクターブ3重和音 のサウンドを専用ディスプレイテレビに出 力します。



専用ディスプレイテレビ コントロール用コネクタビン配置図 (本体後面側から見た図)





プリンタコネクタビン配置図 (本体後面側から見た図) コネクタの上面右端に1番ビンを示す ▲印が刻印されています。

3 プリンタインターフェイス

端子番号	信号名	
1	STROBE	ストローブ信号
2	PAO	パラレルデータ
3	PA1))
4	PA2	"
5	PA3))
6	PA4))
7	PA5))
8	PA6	"
9	PA7))
10	N.C.	非接続
11	BUSY	ビジー信号
12	N. C.	非接続
13	GND	グランド
14	GND	グランド

適合コネクタ:(例)日本モレックス社製 5320-14 A G 1

STROBE……TTLレベル、プリンタに出力する負極性のライトストローブ信号です。

BUSY……TTLレベルの信号でプリンタガレディ状態の時 "LOW"レベルになります。

PA0~7……TTLレベル、プリンタに出力する8ビットパラ レルデータバスです。

ジョイスティックインターフェイス

● ジ	31	ノス	テ.	TI	171
		-	-	1	

端子番号	信号名
1	1 O A 0
2	I O A 1
3	1 O A 2
4	1 O A 3
ō	INA4
3	1 O A 5
7	1 O A 6
3	GND
	IOA7

●ジョイスティック2


信号名
IOB0
IOB1
IOB2
IOB3
I O B 4
IOB5
I O B 6
GND
IOB7


適合コネクタ:(例)日本AMP社製 207752-1






ジョイスティックコネクタビン配置図 (本体後面側から見た図)





オーディオ出力端子配置図 (本体後面側から見た図)



カセットコネクタビン配置図 (本体後面側から見た図)

5 オーディオ出力端子

端子番号	信号名
1	EX SOUND OUT
2	GND

EX SOUND OUT……専用ICで作られた8オクターブ3重和音のサウンドを外部へ出力します。

6 専用カセットインターフェイス

端子番号	信号名	
1	WRITE DATA	テープに記録させる書き込みデータ
2	STROBE	データの送・受信を制御する信号
3	BUSY	データの送・受信を制御する信号
4	READ DATA	テープに記録したデータの読み出しデータ
5	STATUS DATA	カセットの現在の状態を知らせるデータ
6	GND	グランド
7	COMMAND DATA	カセットのコントロールをさせるデータ


WRITE……録音信号 TTLレベル READ……読み込み信号 TTLレベル



7―拡張用 | / 〇ポート

端子	Α	В
1	+ 5 V	+ 5 V
2	DB2	DB3
3	DB1	DB4
4	DB0	DB5
5	GND	DB6
6	A B15	DB7
7	A B14	CPU CLK
8	A B13	M 1
9	A B12	WE
10	A B11	RD
11	AB10 IORQ	

端子	А	В
12	AB9	MREQ
13	AB8	GND
14	AB7	BUSAK
15	AB6	I E I (1~2)
16	AB5	I E O (1~2)
17	AB4	RESET
18	A B 3	EXIO
19	AB2	EXINT
20	AB1	EXWAIT
21	ABO	EXRDY
22	GND	GND



拡張用I/Oボートコネクタビン配置図 ボート1-2共通 (本体後面側から見た図)

●拡張用Ⅰ/○ポート信号説明

信号名	レベル	極正	
DB0~7	TTL	正	8ビットパラレル双方向性データバス
A B 0~15	TTL	正	16ビットのアドレスバス
CPU CLK	TTL		単相4MHzのクロック出力
M 1	TTL	負	OPコードのフェッチ・サイクルのときに出力されます
WE	TTL	負	メモリや入出力デバイスに対する書き込み信号
RD	TTL	負	メモリや入出力デバイスに対する読み出し信号
IORQ	TTL	負	1/0空間アクセス信号
MREQ	TTL	負	メモリ空間アクセス信号
I E I (1~2)	TTL	正	割り込みイネーブル入力信号
I E O(1~2)	TTL	正	割り込みイネーブル出力信号
RESET	TTL	正	リセット信号
EXIO	TTL	負	0000日~0FFHまでのアドレスデコード出力
EXINT	TTL	負	外部機器からの割り込み要求信号
EXWAIT	TTL	負	外部機器からのウエイト信号
BUSAK	TTL	負	CPUのBUSAK信号
EXRDY	TTL	負	DMAの制御信号




(本体後面側から見た図)

8 拡張用フロッピーディスクインターフェイス

端子番号	信号名	
1	DISK TYPE SELECT	ディスク選択信号
2	N. C.	非接続
3	DRIVE SELECT 3	ドライブ選択信号 3
4	INDEX	ディスクインデックス信号
5	DRIVE SELECT 0	ドライブ選択信号 0
6	DRIVE SELECT 1	ドライブ選択記号 1
7	DRIVE SELECT 2	ドライブ選択記号 2
8	MOTOR ON	モーター起動信号
9	DIRECTION	ヘッド移動方向信号
10	STEP	ヘッド移動信号
11	WRITE DATA	書き込みデータ信号
12	WRITE GATE	書き込みゲート信号
13	TRACK 0 0	トラック 0
14	WRITE PROTECT	書き込み禁止信号
15	READ DATA	読み出しデータ信号
16	SIDE SELECT	ヘッド切り換え信号
17	READY	ドライブレディ信号
18	GND	グランド
19	MFM	記録方式切換信号
20)
5	GND	グランド
36		
37	LOW CURRENT	書き込み電流切換信号

9 マウスインターフェイス

端子番号	信号名	
1	Vcc	+ 5 V
2	CTRL	コントロール信号
3	TxD	送信データ
4	GND	グランド
5	GND	グランド



マウスコネクタビン配置図 (本体後面側から見た図)

10 RS-232Cインターフェイス

端子番号	信号名	
1	FG	保安用アース
2	TxD	送信データ
3	RxD	受信データ
4	RTS	送信要求
5	CTS	送信可
6	DSR	データセットレディ
7	SG	信号用アース
8	CD	キャリア検出
15	ST2	送信信号エレメントタイミング
17	RT	受信信号エレメントタイミング
20	DTR	データターミナルレディ
22	СІ	被呼表示
24	ST1	送信信号エレメントタイミング

25


RS-232Cインターフェイスコネクタヒン配置図(本体後面側から見た図)


11 デジタルテロッパー用端子

端子番号	信号名
1	VIDEO IN
2	GND

●映像出力端子		
端子番号	信号名	
1	VIDEO	OUT
2	GND	

V I D E O I N ······映像入力信号 1.0Vpp(75Ω終端) V I D E O O U T ····映像出力信号 1.0Vpp(75Ω終端)







12 ビデオカット用端子


端子番号	信号名	
1	VC	ビデオカット信号
2	GND	グランド

13 初期モードスイッチ

電源投入時のディスクドライブの初期設定は、本機後面の3つの ディップスイッチによって行ないます。


スイッチ状態によるセレクト内容は次のとおりです。

SW1	SW2	SW3	ディスク	セレクト		容量	フォーマット
			タイプNa				
ON	ON	ON	0	5(3)インチ	2 D: 両面、倍密度	320Kbytes	X 1
OFF	ON	ON	1	5(3)インチ	2 D D:両面、倍密度、倍トラック	640kbytes	X 1
ON	OFF	ON	2	5インチ	2 H D: 両面、高密度	1Mbytes	X 1
OFF	OFF	ON	3	5インチ	2 H D: 両面、高密度	1Mbytes	標準
ON	ON	OFF	4	8インチ	2 D 256: 両面、倍密度	1Mbytes	X 1
OFF	ON	OFF	5	8 インチ	2 D 256: 両面、倍密度	1Mbytes	標準
ON	OFF	OFF	6	8 インチ	1 S 128: 片面、単密度	240Kbytes	標準
OFF	OFF	OFF	7	ハードディスク		10Mbytes	X 1
				70			



図は5 "または3"両面倍密度のフロッピーディスクに初期設定されています。

なお、SW4は、出荷時"入"(ON)に設定済ですので設定する必要はありません。詳しくは『ユーザーズマニュアル』の「ディスクの使い方」を参照してください。



◆IPLスイッチとNMIスイッチ

①IPLスイッチ

IPLIJセットスイッチが押されると、次の<math>ICがJセットされます。 CPU、8255(プリンタ他)、<math>PSG、CTC、SIO、 CRTC、FDC、画面制御ポート(1FDX)

また、メインメモリのバンクがROM側となり、ROMの0000番 地から実行されます(IPLスタート)。

②NMIスイッチ

NMIスイッチが押されると、Z80AにNMI信号が入り、0066H番地へジャンプします。このとき、RAM側の0066H番地へジャンプするか、ROM側の0066H番地へジャンプするかは、ROM/RAM切り換えのF/Fの状態によります。

すなわち、ROMをアクセス中にNMIスイッチが押されると、ROMの0066H番地へジャンプし、RAMをアクセス中であれば、RAMの0066H番地へジャンプします。

◆200ライン自動切換ストップスイッチ(WIDTH & DEFC HR SW:以下W/D SWと略します)の使い方

W/D SWは、高解像度ディスプレイで、IPL起動のX1シリーズ用機械語ソフトを動作する場合に使用します。その他の使用時にはNORMAL(■)に設定してください。


なお、W/D SWによってX1シリーズすべての機械語ソフトが動作可能なのではなく、そのプログラムの開始時にのみ、DEFCHR \$ (PCGへのパターン定義)、WIDTH (画面構成および水平、垂直周波数の設定)命令を実行していることが必要です。


W/D SWは、コンピュータ内部の次の2ヵ所へのアクセスを強制的に禁止します。

- 1) PCG(Programable Character Generator)へのアクセス
- 2) CRTC (CRTコントローラ) へのアクセス

PCGはゲームなどのキャラクタ定義によく使われ、多くの場合、 プログラムスタート時点でそのゲームの使用するキャラクタを設定 しています。CRTCは、画面構成(縦横の表示文字数)、水平・垂 直の周波数を設定しています。

IPL起動のゲームソフトは、電源を入れるか、IPLリセットスイッチを押すことによって、一般的に次のようなコンピュータ内部の手順でスタートします。





- ①コンピュータ内部のIPL(Initial Program Loader)と呼ばれる プログラムが動作を開始し、テープまたはディスクからプログラ ムがロードされます。この時、前面トビラ内にある標準/高解像 度切換スイッチが高解像度ディスプレイモード(■)になってい れば、前記のCRTCがアクセスされ、画面構成が640×200(80 桁×25行)、水平・垂直周波数を高解像度ディスプレイモードに設 定します。
- ②IPLによるプログラムのロードが終了すると、自動的に IPL が切り離され、ロードしたプログラムが実行されます。
- ③プログラムの先頭では、再びそのゲームにあった画面構成(640×200,320×200) にするため、CRTCがアクセスされます。同時に、水平・垂直周波数が標準ディスプレイモードに設定されます。
- ④PCGにキャラクタフォントを設定します。
- ⑤ゲームを開始します。

本機と高解像度ディスプレイの組合せで使用する場合、前面トビラ内の標準/高解像度切換スイッチはHIGH(量)にしてIPLを起動します。しかし、①で高解像度ディスプレイモードに設定されたCRTCは、②で標準ディスプレイモードに再び設定され、高解像度ディスプレイでは同期がはずれ画面が流れてしまいます。そのため、③の動作を禁止するとともに、PCGのフォント設定を標準ディスプレイモード時に行なう必要があります。

以上のことから、次のようにW/D SWを使用する必要があります。

PCGを使用しないソフトの場合

- ①実行するプログラムがWIDTH80(640×200)、WIDTH40(320×200)のいずれかを確認する(この確認ができない場合は、次の③で両方のモードを試みてください)。
- ②W/D SWをNORMAL(■)、標準/高解像度切換スイッチをHIGH(■)にします。
- ③機械語モニタを直接起動するために SHIFT + BREAK キーを押しながら IPL リセットスイッチを押します。

次に写真1の画面が出たら、 を押してください。機械語モニタが起動し画面左上に*印が表示されます(写真2)。

この状態で SHIFT + 5 を押し、#記号を入力後リターンキーを押すことによりWIDTH40/80が変化します。そのプロ



写真!



写真 2

グラムに合ったモードを選んでください。

- ④プログラムの入ったディスクをセットし、W/D SW をCUT (■) にします。
- ⑤ I P L リセットスイッチを押しプログラムをスタートします。 なお、プログラムがスタートした後、W/D SWを NORMAL
 - (量)に戻すことを忘れないでください。


PCGを使用しているソフトの場合

PCGを使用しているソフトの場合、前記〈PCGを使用していないソフトの場合〉の操作を実行する前に、次の操作を行なってください。


- ①W/D SWをNORMAL(■)、標準/高解像度切換スイッチをSTANDARD(■)にします。
- ②プログラムの入ったディスクをセットし、電源スイッチを"入"(ON)にします。このとき、高解像度ディスプレイでは画面が流れますが、そのままプログラムをロードしてください。
- ③□一ド終了後、PCGへのフォント設定が終わり、ゲームがスタートするまで待ちます。ゲームがスタートしたと思われたら(見ずらい画面ですがなんとか確認してください)、標準/高解像度切換スイッチをHIGH(■)にします。

以後の操作は、前記と同じように行なってください。

なお、その操作において I P L リセットスイッチの代用として電源スイッチを "入一切" (ON/OFF) することは、ここで設定した P C G の内容を消してしまうことになりますから、おやめください。



システムダイヤグラム



仕樣

形名	C Z -856C	品名 /パー [*]	ソナルコンピュータ
項		仕 様	
CPU		Z80A 4MHz 1個 80C49(キーボードスキャン用、テレビ・カセット	トコントロール用) 2個
ROM		BIOS・ROM 32Kバイト(うちIP キャラクタゼネレータ用ROM 漢字ROM	L4Kバイト) 8Kバイト 128Kバイト
RAM		プログラム用RAM 64Kバイト ユーザー定義・キャラクタゼネレータ用RAM 6 Kバイト V-RAM TEXT用RAM 4 Kバイト アトリビュート用RAM 2 Kバイト グラフィック用RAM 96Kバイト	
	テキスト表示 (カラー8色1文字ごとに 可能)	80文字×25行、20行、12行、10行 40文字×25行、20行、12行、10行 (10行、20行モードはアンダーライン表示可能) 反転文字、点滅、縦・横・縦横2倍文字可能	
表示	グラフィック表示	640×400ドット 1画面、320×400ドット 2i 640×384ドット 1画面、320×384ドット 2i 640×200ドット 2画面、320×200ドット 4i 640×192ドット 2画面、320×192ドット 4i (カラー8色、ドット単位に指定可能)	画面
能力	*右のいずれかの画面を 選択可能	640×384ドット 3画面、320×384ドット 6i	画面画面画面画面画面画面画面画面画面画面
	日本語表示	40文字×25行、20行、12行、10行 20文字×25行、20行、12行、10行 3 選択可能 (10行、20行モードはアンダーライン表示可能) 反転文字、点滅、縦・横・縦横2倍文字可能	

表	画面合成 *右のいずれかの画面を 選択可能	テキスト画面とグラフィック画面 テキスト画面とグラフィック画面とテレビ 画面 テキスト画面とグラフィック画面とビデオ画面	
	プライオリティ機能	テキスト、グラフィック画面の優先順位をつけられる	
示	パレット機能	図形、文字の色を瞬時に変えられる	
	バックグランドカラー	8色指定可能	
能	黒色制御	8色中1色を黒に変換可能(テキスト画面) 青と透明の2色を黒に変換可能(グラフィック画面)	
カ	ビデオ出力	RGBセパレート出力方式 コンポジット出力方式	
	その他	PCG 256種 デジタルテロッパー機能内蔵	
フロッピーディスク		両面倍密度 5.25インチFDD2基内蔵	
サウンド出力		8オクターブ 3重和音	
音声	出力	300 mW	
スピ	ーカ	8㎝丸型 1個	
インタ	プリンタインターフェイス	セントロニクス社仕様に準拠 8ビットパラレル	
7	専用力セットインターフェイス	CZ-8RL1用	
ノエイス	ジョイステックインターフェイス	アタリ社仕様に準拠、2個使用可能	
	その他	RS-232C マウス	
拡張!/Oポート		本体内に2ポート内蔵	

時計機能	内蔵(内蔵二ッカド電池でバックアップ)
定格電圧	AC 100 V
消費電力	39W
定格周波数	50/60Hz
使用条件	使用温度10~35℃、使用湿度35~75%
キャビネット	前面パネルプラスチック 本体部金属
外形寸法	幅39.0cm、奥行39.0cm、高さ10.8cm
重量	9.5 kg (ただし、本体のみでオプションの拡張デバイスは含まない)
キーボード	セパレートタイプ (コンピュータ本体とカールコードで接続) メインキー配列:カナ付ASCII準拠 テンキー、カーソルコントロールキー、ファンクションキー、変 換キー、ロールアップ・ダウンキー、ヘルプキー、コピーキー
キャビネット	オールプラスチック
外形寸法	幅39.1cm、奥行18.9cm、高さ3.5cm
重量	1.3kg
付属品	取扱説明書1冊、ユーザーズマニュアル1冊、BASICリファレンスマニュアル1冊、アプリケーションソフトの説明書1冊、BASIC文法書ポケットブック1冊、保証書1部、お客様ご相談窓口一覧表1部、ファンクションラベル1部、キートップラベル1部、フロッピーディスクドライブナンバー表示ラベル1部、RGB信号用ケーブル(8K-6D2)1本、テレビコントロールケーブル(8D-8D)1本、ビデオカット用ケーブル1本、専用データレコーダケーブル1本、ディスクBASIC(CZ-8FB02)1枚、デモンストレーションディスク1枚、"LEXICON"ディスク1枚、"WORD POWER"ディスク2枚

インデックス

To the second se	キャラクタキー·····18, 33, 35
IPL(リセットスイッチ)9, 15, 28, 30, 42, 43,69,	20
70, 71	グラフィック面画38
RS-232Cインターフェイス…9, 17, 60, 67	グラフィックキー18, 33, 34, 37, 38
RFビデオコンバータ21, 46	グラフィックモード34,37
RGB信号出力用コネクタ17, 22, 23, 60	クリアホームキー18,36
RGB信号用ケーブル·······12, 22, 23, 24	グリーンディスプレイ21,47
RGB入力方式	
カラーディスプレイ8, 20, 22	ロ ケ
アトリビュート機能10,43	KMODE 034
アプリケーション	
ソフトの説明書12, 30, 42, 43	
フノトリンの元95音 ····································	高解像度ディスプレイ8, 15, 20, 22, 23, 40, 41, 42, 43,
1	同所譲渡 フィスフレイ 6, 15, 20, 22, 23, 40, 41, 42, 43, (モード) 69, 70, 71
イニシャルロード28, 29, 30	50音順モード18,35
色あい調整16	コピーキー9, 18, 38
インサート・デリートキー18,36	コントロールキー18, 33, 34, 37, 38
インジケータ部14	コンパクトフロッピー
インターフェイスボード58	ディスクドライブ41, 42, 47, 49, 55
	コンピュータモード
T	(表示ランプ)29,30
APSS51	コンポジット信号16
映像出力端子16, 21, 67	
映像調整16	+ +
映像入力端子16,67	座標変換機能11
エスケープキー18	
NMI(スイッチ)15, 69	
	CP/M43, 44, 46
才	システムダイヤグラム72
オーディオ出力端子17,60,64	シフトキー18, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
オートラン42	70
お客様ご相談窓口一覧表13	主電源スイッチ28, 29, 30
オプションデバイス17,58	初期モードスイッチ17,60,68
	ジョイスティック
カ	インターフェイス9, 17, 60, 63
カーソルコントロールキー9, 18,33,38,40	
外部ミニフロッピー	ス
ディスクドライブ46, 49, 52, 53, 57	スーパーインポーズ8, 11, 16, 22, 40
外部メモリ31, 46, 49	(モード・画面)
拡張用 1 / 0ポート9, 57, 58, 60, 65	水平タブキー18,37
拡張用フロッピーディスク	数値入力キー9, 18, 29, 33, 36, 38, 40
インターフェイス(接続端子)…9, 16, 52, 57, 60, 66	ストラップ53, 58
カナキー・・・・・・・・・・18, 33, 34, 35	スペースキー18,36
カラープロッタプリンタ47,49	スライドスイッチ18,35
漢字プリンタ46,49	17
+	専用力セットインター
キートップラベル13,35	フェイス9, 17, 51, 60, 64
キーボード接続端子14, 17, 22, 26	専用データレコーダ13, 17, 22, 43, 51
キャリッジリターンキー18,36,70	(ケーブル)
キャピタルロックキー18, 33, 34, 35	専用ディスプレイテレビ8, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 40, 46,
	A O

専用ディスプレイテレビ	
コントロール(用コネクタ)17,40,60,61	PSG10
	PCG10, 70, 71
	ビデオカット用ケーブル13,22
増設用コンパクトフロッピー	ビデオカット用端子17,60,68
ディスクドライブ46,48	ビデオ入力端子21
	ビデオマルチプロセッサ46,49
	標準/高解像度切換スイッチ…15, 41, 42, 43, 70, 71
ターボ博士"LEXICON"…10, 12, 13	標準ディスプレイ(モード)8, 15, 20, 21, 22, 23, 41, 42, 4
タイマー機能8, 11, 26	伝達 ノイ ヘノレイ (しー トノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイリングペイント機能11	
テ	ファンクションキー9, 18, 33, 39
データレコーダ············41, 49, 51	ファンクション機能39
ディスクBASIC13, 29, 30, 43, 51	ファンクションラベル13,39
ディップスイッチ54,55	VTR録音モードスイッチ15
テキスト画面37	プライオリティ機能10
デジタルテロッパー用端子60,67	プラグ付カールコード18,22
デモンストレーション	プリンタインターフェイス9, 17, 50, 60, 62
ディスク·······13, 28	プリンタCONFIG. Uty50
テレビコントロールケーブル…12, 22, 24	フレームアース16,50
テレビモード30	プレークキー18, 37, 70
テンキー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	フロッピーディスクドライブ
電源スイッチ14, 25, 26, 29, 30, 71	ナンバー表示ラベル13, 57
	フロントレバー14, 28, 32, 52
特殊キー33, 35	
ドットプリンタ47,49	BASIC文法書
トビラ内操作部14	ポケットブック12
ドライブセレクト53	BASICUTPUTA
ドライブナンバー52, 54, 55, 56, 57	マニュアル12, 37
取扱説明書12, 28, 51	ヘルプキー18,38
	変換キー9, 18, 38
ナ	
内蔵スピーカー14	
	マウスインターフェイス9, 15, 17, 60, 66
	4
200ライン自動切換	
ストップスイッチ15,69	メインキー9,36
日本語処理画面38	メイン電源スイッチ16, 26, 28, 29, 30
日本語処理機能10,44	
日本語百科	7 15 777 - 71
"WORD POWER"10, 12, 13	ユーザーズマニュアル12, 17, 29, 30, 37, 38, 68
	ユニバーサル 1 / 0カード17,46,49
ネ	
熱転写漢字プリンタ46,49	
	リピート機能33,36,38
	両面倍密度31
ノーマルモード18	
	ロールアップ・ダウンキー9, 18, 37

パレット機能………10


保証とアフターサービス

■アフターサービスについて

- - 本機は精密機器ですので、ご自分での修理は避けてください。故 障のままお使いになったり、ご自分での修理は危険です。
- 2.ご転居、ご贈答品などで、お買いあげの販売店に修理を依頼できない場合は、もよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

■保証について

- 1.本機には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を 記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みいただき大切 に保存してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間で す。
- 2.保証期間中、万一故障した場合は保証書記載内容に基づき、修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 3.本機を運用した結果生じる影響については責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 4.保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。





3//十一7/6株式会社

本 社 〒 5 4 5 大阪市阿倍野区長池町22番22号電話 06 (621) 1221 (大代表)電子機器事業本部 〒329-21 栃木県矢板市早川町174番地電話 02874(3) 1131 (大代表)

お客様へ…お買いあげ年月日、お買いあげ店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買いあげ年月日	年 月	
お買いあげ店名		
	電話番号	
もよりのお客様ご相談窓口		
	電話番号	•

TINS-3025CEZZ

T 0795-A 2